


Professional Weather Center with PC interface



(PWS720) **USER'S MANUAL**

KSPO:1286-11 Piet Paulusma BY cresta TE837NL MANUAL 2(Eng) SIZE: W148 X H210(mm) BY Lai H Z 20/12/11

Introduction

Congratulations on your purchase of the PWS720 Weather Station. The weather station consists of a main console unit, as well as an assortment of remote sensors which collect and transmit a wide range of weather data, including outdoor temperature, humidity, wind speed and direction, rain

Main Console Unit

The main console unit features a radio-controlled precision clock with alarm and weather forecast. It measures indoor temperature and humidity, and displays weather data collected by the remote weather sensors. It also provides indication of the indoor/outdoor temperature, pressure and humidity trends, and celestial information such as moon phase, and sunrise/set times. The main console unit stores around 200 weather records without a computer connection. When linked to a computer using the USB cable and software provided, an unlimited number of weather records can be displayed and saved onto the computer.

Remote Weather Sensors The remote weather sensors include a thermo-hygrometer, anemometer (wind sensor) and rain sensor. All data collected by the sensors is transmitted to the main console unit by wireless RF, with a range up to 30 meters (open area). The weather station supports a maximum of 5 thermohygrometers, allowing 5 channels of temperature/humidity display.

Features Weather Forecast

- Sunny, Partly Cloudy, Cloudy, Slight Rain, Heavy Rain, Snow and Unstable Weather conditions

Pressure

Moon phase

- Current or historical pressure (mBar/ hPa, mmHg or inHg) - Altitude or sea level pressure adjustment for atmospheric pressure compensation

- Pressure trend indication
- Sea-level pressure history for the last 24 hours - Sea-level pressure history bar chart

-12 steps of moon symbols

-Scans moon phase for year 2000 to 2099 -Moon phase history for the last or future 39 days

Radio Controlled Clock

-Time and date synchronized by radio controlled time signal DCF-77 (time and date also manually

Clock and Calendar (12hr/ 24 hr) (month/day or day/month)

-Different combinations of clock and calendar displays -6 languages for day of week (English/ German/ French/ Italian/ Spanish/ Dutch)

Alarms -Single alarm: activated once at specified time

-Weekday alarm: activated everyday from Monday to Friday at specified time

-Programmable snooze function (1-15 minutes)

below. (Fixed 30 minutes)

Sunrise time and sunset time -Calculates sunrise/set times with geographical information provided by user (DST, zone time offset, latitude, longitude)

- Pre-alarm: activated ahead of single or weekday alarm if channel 1 temperature falling to +2°C or

Remote temperate and relative humidity, with trend indication -Indoor and outdoor temperature and relative humidity display (°C or °F)

-over 133 preset cities can be selected for automatic geographical information input

-Temperature and relative humidity trend indication -Dew point display -Max and Min memory for temperature and relative humidity

Comfort level indicator - Analyzes current environmental conditions (Comfort, Wet and Dry)

34

Rainfall measurement - Records rainfall amount for the last hour, last 24 hours, last day, last week and last month (inch or

- Daily rainfall alert if rainfall for the current day exceed pre-specified amount.

33

Wind

-Temperature at place of anemometer. -Temperature adjusted to wind chill factor. (°C or °F) -Wind direction compass display. Wind direction angles available as compass points or bearings.

-Average wind speed and gust speed (mph, m/s, knots, and km/h) -Daily Maximum wind speed and gust speed memory. -Wind speed alert for average wind speed and wind gust speed.


Memory Functions -Stores 200 weather records (without a computer connection) with memory saving intervals (1 hr

-USB port for connection to computer to allow upload of weather records.

Before installing your weather station, please check that the following are complete: Hardware

Contents of Complete Weather Station Kit

Components



36

Installing your weather station Setting up the Remote Weather Sensors

Before starting up the main console unit, setup all the remote sensors first. When placing the sensors, make sure that they are within receiving range of the console unit. Ideally they should be within the line of sight of the console unit. Transmission range may be affected by

weather station. Also make sure that the sensors are easily accessible for cleaning and maintenance. The remote sensors should be cleaned on a weekly basis, since dirt and debris will affect sensor

trees, metal structures and electronic appliances. Test reception before permanently mounting your

35

Setting up the Thermo-Hygro Sensor(s) 1. Open the latch at the base of the thermo-hygro sensor.

2. Insert two 2 x UM-4 or "AAA" size 1.5V batteries. 3. Replace the latch and mount unit at desired location.

Placement tips: - The thermo-hygro sensor should be in an area with free air circulation and sheltered from direct sunlight and other extreme weather conditions. Place the unit in a shaded area, such as under a

- Avoid placing the sensor near sources of heat such as chimneys.

- Avoid any areas which collect and radiate heat in the sun, such as metal, brick or concrete structures, paving, patios and decks. - Ideally, place the sensor above natural surfaces such as a grassy lawn.
- The international standard height for measurements of air temperature is at 1.25 m (4 ft) above ground level.

Setting up the Rain Sensor 1. Unlock the funnel-shaped top of the rain sensor by turning both knobs on the sides of the rain sensor in an anti-clockwise direction.

- 2. Lift the top off the base and insert two 2 x UM-3 or "AA" size 1.5V batteries into the battery 3. Replace the lid and secure into place by turning the knobs clockwise. 4. Place the rain sensor in a location such that precipitation can fall directly into the sensor, ideally
- 2-3 ft above the ground. It may be secured into place by using the four screws provided. 5. The sensor must be accurately level for optimum performance. To check if the sensor is level, remove the lid and check if the ball bearing inside is at the midpoint of the leveler. Additionally, a bubble level or carpenter's level may be used.
- 6. Attach the protective screen onto the top of the lid. The screen will prevent any debris entering the

37

Placement tips: - The rain sensor should be placed in an open area away from walls, fences, trees and other coverings which may either reduce the amount of rainfall into the sensor, deflect the entry of windblown rain, or create extra precipitation runoff. Trees and rooftops may also be sources of pollen

and debris.

- To avoid rain shadow effects, place the sensor at a horizontal distance corresponding to two to four times the height of any nearby obstruction. - It is important that rain excess can flow freely away from the sensor. Make sure that water does not collect at the base of the unit.
- The rainfall measurement mechanism utilizes a magnet, hence do not place any magnetic objects around the proximity of the sensor.
- **Setting up the Anemometer (wind sensor)** 1. Assemble the wind cups and wind vane to the anemometer arm 2. Attach the assembled anemometer to the base.
- 3. Insert two 2 x UM-3 or "AA" size 1.5V batteries into the battery holder in the base. 4. Mount the anemometer onto a vertical surface, using the fittings provided. 5. To allow the main console unit to find the direction which the wind vane is oriented, the following procedures are required:
- i. Insert the batteries ii. Point the wind vane towards the north. Use a compass or map if necessary. iii. Use a pin to press the "SET" key which is in the battery compartment of the wind sensor.
- The "SET" will toggle the direction between two mode: 1. Let the wind direction as manufacturer design. It will be as a default setting after

Note: Above procedure must be repeated for changing battery.

2. Set the current direction as NORTH.

Placement tips: - Check that wind can travel freely around the anemometer and is not distorted by nearby buildings,

unobstructed location.

- For better results, place the anemometer at least 3m above local structures and obstacles. The ground creates a frictional effect to wind flow and will attenuate readings. - Aim for maximum exposure of the anemometer to the commonest wind directions in your area.

- The official mounting location for anemometers is 10m (33 ft) above ground level in a clear

38

Setting up the Main Console Unit 1. Open the latch at the back of the main console unit. 2. Insert 4 x UM-3 or "AA" size 1.5V batteries according to the polarities shown. 3. Reattach the latch.

4. If placing the console unit on a table or horizontal surface, fold out the table stand and adjust to

5. If mounting the console unit on a wall or vertical surface, fold the table stand back into the unit

Placement tips:

readings to show up.

batteries for the corresponding sensor.

the optimal viewing angle.

and use the fitting provided.

- Direct sunlight and surfaces which radiate and emit heat.

Make sure that the console unit is within receiving range of all remote sensors. Ideally sensors should be within the line of sight of the console unit. Transmission range may be affected by trees, metal structures and electronic appliances. Test reception before permanently mounting your

The console unit measures indoor temperature, humidity, pressure and receives signals from all remote sensors and radio-clock broadcasts. Avoid placing the console unit in the following areas:


- Areas with interference from wireless devices (such as cordless phones, radio headsets, baby listening devices) and electronic appliances. **Starting up the Main Console Unit** Once the console unit is properly powered, the display will start showing some data and weather

parameters. Wait for a few minutes for the console to finish self-calibration and for the sensor


If "---" is still displayed for the sensor reading(s), check the wireless transmission path and the

- Near heating and ventilation devices, such as heating ducts or air conditioners.

Using your Weather Station



ALARM/CHART



- Switches to next mode in clockwise direction - Decrement for setting parameters

- Rotates display for current mode **SET** - Press and hold to enter setup or change units - Confirmation for setting parameters - Shows records for moon phase, temperature, humidity,

MEMORY HISTORY - Shows history for sea-level pressure

- Press and hold to enter alarm/alert setup - Press and hold in Pressure and Weather Forecast Mode to view different bar-charts - Changes temperature and humidity display to selected channel **CHANNEL**

- Shows time alarms and alerts for temperature, rain and wind.

- Press and hold to enable cycling display of channel tempera

- Enters Snooze mode when alarm is activated **SNOOZE**

ture and humidity

39

There are 7 modes available on the main console unit, and each one displays a different category of data. When display is in a certain mode, its corresponding icon will start flashing. To navigate between the different modes from the main console unit, press A to cycle through the modes in a clockwise direction or ▼ to cycle through the modes in an anti-clockwise direction. To navigate between the different modes from the remote control, press the corresponding button(s), or press ▲ to cycle through the modes in a clockwise direction or ▼ to cycle through the modes in an anti-clockwise direction. **Pressure and Weather Forecast Mode** - Current pressure, trend, and history bar-chart - Weather forecast - Moon phase Weather Forecast Pressure and Weather Forecast Mode icor History Bar-chart for History selection for Pressure and Moon Phase Local Pressure/ Sea Level Pressure

Navigating between Different Modes

Clock and Alarm Mode

Radio Controlled

Clock Signal Statu

Clock Module icon

- Single alarm, weekday alarm and pre-alarm

- Radio Controlled clock showing current time and calendar

Time/Date Display

Temperature and Humidity Mode - Temperature and humidity trend and readings for indoor and selected channel - Comfort level - Dew point - Temperature alerts Channel Humidity Min/max display Channel Temp. Trend Channel and Reception statu Sensor Battery Status Dew-point Temperatur Cycling Displayl Indoor Humidity Trend Temp. Alert Temperature and Humidity Mode Icon Indoor Humidity Indoor Temp Rain Mode - Precipitation amount for last hour, last 24 hour, yesterday, last week and last month

Sensor Battery Status

Sunrise/Sunset Mode

- Longitude and Latitude of local area

- Sunrise and sunset times

Rain Rate Display

Sunset time/ Longitude

41

Weekday/City/Second/

Year/UTC time Display

- Temperature at place of anemometer

- Wind gust - Alert for wind speed and wind gust speed

- Wind speed

Sensor Battery Status • Wind ico Wind Direction Wind Speed/ Gust/ Max. Wind speed/ Max. Gust/ Wind Direction in Wind Alert/ Gust Alert

To fully customize the weather station to your local settings and personal preferences, the following settings are required. Please refer to the appropriate sections for detailed instructions.

Customizing your Weather Station

-Setting Pressure Parameters during Initial Start-Up (Pressure and Weather Forecast Mode) -Setting up the Time, Date and Language (Clock and Alarm Mode)

-Setting up the Location Data (Sunrise/Sunset Mode)

-Setting up the Time Alarms (Clock and Alarm Mode)

-Setting up the Temperature Alerts (Temperature and Humidity Mode) -Setting up the Daily Rainfall Alerts (Rain Mode) -Setting up the Wind Alerts (Winds Mode)

43

Pressure and Weather Forecast Mode

Accessing Pressure and Weather Forecast Mode

Using the Different Weather Modes

This part of the display indicates the current pressure, sea level pressure, weather forecast, moon phase and pressure trend.

A number of historical statistics can also be viewed, such as the sea-level pressure values for the last 24 hours, moon phase for the previous and next 39 days, as well as a pressure/ temperature/ humidity history bar-chart. Pressure values may be displayed in Hg, hPa/mBar or mmHg, and altitude values may be displayed in meters or feet.

42

From the main console unit: Press ▲ or ▼ until the weather forecast icon on the upper left of the display starts flashing.

Setting Pressure Parameters during Initial Start-Up During the initial start-up of the main console unit, all functions in Pressure and Weather Forecast mode will be locked until the pressure settings are configured. 1. Choose Pressure Units:

The unit icon "inHg" or "mmHg" or "hPa/mBar" should be flashing. Press ▲ or ▼ to select pressure unit as inHg, hPa/mBar or mmHg Press SET to confirm your selection.

Press SET to confirm your selection. 3. Set Altitude: Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance.

Press \triangle or ∇ to select altitude unit as feet or meters.

Press SET to confirm your selection. 4. Upon completion the display will be returned to Pressure and Weather Forecast Mode.

Note: After initial start-up the altitude cannot be adjusted again until the main console unit is restarted.

Viewing Pressure and Altitude Data

- Sea level pressure - Local pressure

- Local altitude

In Pressure and Weather Forecast Mode, each press of SET rotates display between:

2. Choose Altitude Units:

Setting the Sea Level Pressure 1. In Pressure and Weather Forecast Mode, press SET until the sea level pressure is displayed. 2. Press and hold SET. The Sea Level Pressure display should be flashing.

3. Set Sea Level Pressure: Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance. Press SET to confirm your selection.

4. Upon completion the display will be returned to Pressure and Weather Forecast Mode. **Setting the Pressure and Altitude Units**

1. In Pressure and Weather Forecast Mode, press SET until local pressure is displayed. 2. Press and hold MEMORY. The pressure unit should be flashing.

3. Set Local Pressure Units: Press \blacktriangle or \blacktriangledown to adjust value.

Press SET to confirm your selection. 4. Set Altitude Units:

Press \blacktriangle or \blacktriangledown to adjust value. Press SET to confirm your selection.

5. Set Sea-Level Pressure Units: Press ▲ or ▼ to adjust value. Press MEMORY to confirm your selection.

Viewing the Sea Level Pressure History 1. In all modes, pressing HISTORY will toggle the sea level pressure display. 2. When sea level pressure is displayed, press HISTORY repeatedly to view sea level pressure data

6. Upon completion the display will be returned to Pressure and Weather Forecast Mode.

for each of the last 24 hours. 3. If no buttons are pressed for 5s, the display automatically returns to Pressure and Weather Forecast Mode.

The bar-chart on the display can be configured to display the history data for sea-level pressure, temperature or humidity for channel 1. In Pressure and Weather Forecast Mode, press and hold ALARM/CHART, to toggle the bar-chart

Viewing the Pressure/ Temperature/ Humidity Bar-Charts

between: - Sea-level pressure ("PRESSURE" should be displayed) - Temperature (Thermometer icon and "CH1" should be displayed)

- Humidity (RH icon and "CH1" should be displayed)

Viewing Moon Phase History and Forecast 1. In Pressure and Weather Forecast Mode, press MEMORY. 2. "+ 0 days" should be flashing.

3. View Moon Phase History / Forecast: Press ▲ or ▼ to choose number of days forward (+ days) or backward (- days) from current date. Press and hold either button for fast advance.

The corresponding moon phase will be shown. 4. To exit, press MEMORY. Otherwise, if no buttons are pressed for 5s the display automatically returns to Pressure and Weather Forecast Mode.

45

Understanding the Weather Forecast Display

Display	Weather Forecast Status		
7	Sunny		
	Partly Cloudy		
	Cloudy		
	Rain		
<i>f f</i>	Unstable Weather		
	Snow		

2. The weather forecasts. It may not necessarily reflect the current situation. 3. The "Sunny" icon, as applies to night time, implies clear weather.

Understanding the Moon Phase Diagram











46

time alarms available on the console unit: Single alarm: activated once at specified time Weekday alarm: activated everyday from Monday to Friday at specified time

Clock and Alarm Mode

Pre-alarm: activated at specified time interval (30 min) ahead of weekday alarm, if channel 1 temperature falling to +2 °C or below. The snooze duration for the above alarms can also be programmed (0-15 min).

The main console unit can be configured to display the time, calendar or UTC time. There are three

From the main console unit: Press ▲ or ▼ until the clock icon beside the time/date display Setting up the Time, Date and Language

1. In Clock and Alarm Mode, press and hold SET to enter clock and calendar setup. 2. The day of week should start flashing in the display.

Accessing Clock and Alarm Mode

Set Language: Press ▲ or ▼ to select language for day of week: English, German, French, Italian, Spanish or Dutch

3. Select City Code: Press **SET** to confirm your selection.

Press \blacktriangle or \blacktriangledown to select city code for your local area. Refer to P.59 for a list of available codes. 4. (if USR was chosen for city code) Set Minute for Latitude: You will be asked to enter your latitude in minutes (°).

Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance. Press SET to confirm your selection. Repeat above procedure to set seconds for latitude, minutes for longitude and seconds for longitude. 5. (if USR was chosen for city code) Set Time Zone: Press ▲ or ▼ to adjust value in resolution of 30 min. Press and hold either button for fast

advance. Press SET to confirm your selection. 6. (if USR was chosen for city code or city is in a DST zone) Set Daylight Saving Time Option: Press ▲ or ▼ to turn DST option on or off. Press and hold either button for fast advance.

Press **SET** to confirm your selection. 7. Repeat the above instructions to set year, month, day, calendar display format (day/month or month/day), time display format (12 hr/ 24 hr), local hour and local minutes.

8. Upon completion the display will return to normal Clock and Alarm Mode. Note: Press and hold **SET** anytime during the setup to return to normal Clock and Alarm Mode. All settings made will be discarded.

47

-Hour: Minute for UTC (Coordinated Universal Time) -Hour: Minute: City -Hour: Minute: Second -Month: Day: Year (or Day: Month Year depending on settings)

Rotating between Different Clock/Calendar Displays

In Clock and Alarm Mode, each press of SET rotates clock display between:

Activating/Deactivating the Time Alarms 1. In Clock and Alarm Mode, each press of **ALARM/CHART** rotates clock display between: -Weekday Alarm Time (displays OFF if weekday alarm deactivated)

-Hour: Minute: Weekday

- Single Alarm Time (displays OFF if single alarm deactivated) - Pre-Alarm Time (displays OFF if pre-alarm deactivated)

2. When the above alarms are displayed, pressing ▲ or ▼ will activate/deactivate the corresponding

Setting up the Time Alarms 1. In Clock and Alarm Mode, press ALARM/CHART to select alarm which you wish to configure. 2. Press and hold ALARM/CHART until hour starts flashing in the display

3. Set Alarm Hour: Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance. Press ALARM/CHART to confirm your selection. 4. Set Alarm Minutes:

Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance.

Note: Press SET anytime during alarm selection mode to return to normal clock display.

Press ALARM/CHART to confirm your selection. 5. Set Duration of Snooze Function (all three alarms share same snooze time duration): Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance. Press ALARM/CHART to confirm your selection.

6. Upon completion the display will be returned to the alarm selection screen.

Note: Pre-alarm cannot be activated if weekday alarm or single alarm is not enabled.

48

Disabling/Entering Snooze when Time Alarms are Activated

minutes. This will occur for a maximum of three times.

Press **SNOOZE** to enable snooze function.

To Enter Snooze:

To Disable Alarm(s): Press ALARM/CHART to disable the alarm (s). Note: For weekday alarm, pressing ALARM/CHART will only disable the alarm for the current day. The alarm will be activated again the next day (if it falls within Monday to Friday).

Activating/Deactivating Radio Clock Reception The main console unit synchronizes the time and date with radio clock broadcasts to maintain atomic clock precision.

Undefined data

Note: Alarm will automatically enter snooze mode if no key is pressed after the alarm sounds for 2

To turn this function on/off: Press and hold .

If RC reception is activated, a triangular tower icon will start flashing beside the clock icon.

(Blinks)

Sunrise/Sunset Mode

viewed.

If RC reception is deactivated, the triangular tower icon will disappear. **RC Reception Strength Icon**

Reception failed for 24 hours Weak signal, but can be decoded Strong signal

Note: The radio controlled signal for time (DCF 77) is transmitted from the central atomic clock in Frankfurt/Main in short intervals. It has a reception range of approx. 1500 km. Obstructions such as concrete walls can reduce the signal range.

The main console unit computes the sunrise and sunset times from the user-configured location data. This includes the longitude, latitude, time zone and DST (Daylight Saving Time). Choosing a suitable city code for your area will automatically generate the correct values for the location data. Should you wish to input your own location data or if a suitable city code could not be found, choose "USR" as the city code during setup.

A searching function is also available, which allows the sunrise/sunset times for different dates to be

1. In Sunrise/Sunset Mode, press and hold **SET** to enter location data setup. 2. The city code in the Time and Alarm display should start flashing. Set City Info: Press ▲ or ▼ to select city code for your local area. The corresponding longitude and latitude

will be shown along with the city.

Should you wish to input your own geographical coordinates, choose "USR" as the city code Press **SET** to confirm your selection. 3. If "USR" was chosen, you will be asked to input your geographical coordinates. Set Degree of Latitude:

Press **SET** to confirm your selection. zone of the city, and DST selection.

4. Repeat above procedure to set minute of latitude, degree of longitude, minute of longitude, time 5. Upon completion the display will be returned to Sunrise/Sunset Mode.

Note: Press and hold SET anytime during the setup to return to normal Clock and Alarm Mode. All settings made will be discarded.

Viewing the Location Data In Sunrise/Sunset Mode, each press of SET rotates display between:

-Time and sunrise/ sunset Times

1. In Sunrise/Sunset Mode, press MEMORY. 2. The date should be flashing. Press ▲ or ▼ to adjust date. Press and hold either button for fast advance. The corresponding sunrise and sunset times will be displayed for the selected date.

3. Press MEMORY or SET to return display to Sunrise/Sunset Mode.

Understanding the Sunrise/Sunset Display The sunrise time being displayed differs during the morning and the afternoon/night.

From 12 pm to pm: The sunrise time for the next day will be displayed. "NEXT DAY" icon will be displayed above the sunrise time.

Accessing Sunrise/Sunset Mode From the main console unit: Press \triangle or ∇ until the sunrise and sunset icons \bigcirc^{\bullet} on the lower left of the display start flashing. **Setting up the Location Data**

Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance.

-Calendar and sunrise/ sunset Times -Calendar and longitude/ latitude **Viewing Sunrise/Sunset Times for Different Dates**

From 12 am to 12 pm: The sunrise time for the current day will be displayed.

49

At certain locations (especially those at high latitudes), sunrise and sunset events may not occur **Activating/Deactivating the Temperature Alerts** within a 24 hour time frame. 1. In Temperature and Humidity Mode, each press of ALARM/CHART rotates channel temperature display between: Display Sunrise status Display Sunset status - Current Temperature for corresponding channel FULL FULL Sunrise at previous day Sunset at next day or later - Upper Temperature Alert (displays OFF if deactivated): _icon displayed No sunrise for the whole day No sunset for the whole day - Lower Temperature Alert (displays OFF if deactivated): _ icon displayed 2. When the above alerts are displayed, pressing ▲ or ▼ will activate/deactivate the corre sponding **Temperature and Humidity Mode** The weather station supports up to 5 remote thermo-hygro sensors, each sensor corresponding to a separate channel for the temperature and relative humidity display. The temperature may be shown **Setting up the Temperature Alerts** in degrees Celsius °C or degrees Fahrenheit °F. The trend (rising, steady or falling) of all values is 1. In Temperature and Humidity Mode, press ALARM/CHART to select alarm which you wish to also indicated on the display. The main console unit uses the indoor temperature and humidity data to compute a comfort level 2. Press and hold ALARM/CHART until channel temperature and _or_ icon starts flashing in the rating of Wet, Comfort or Dry. display. A temperature alert function is available for each channel. It can be programmed to sound if the 3. Set Value for Temperature Alert: channel temperature exceeds or falls below the pre-configured upper and lower limits. Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance. Press ALARM/CHART to confirm your selection. Note: The temperature alerts have a 0.5 °C hysteresis to prevent the alerts from sounding constantly 4. Upon completion the display will be returned to the temperature alert selection screen. due to small fluctuations near the alert value. This means that after the temperature reaches the alert value, it will have to fall below the alert value plus the hysteresis to deactivate the alert. Disabling when Temperature Alarms are Activated To Disable Temperature Alarm(s): **Accessing Temperature and Humidity Mode** Press ALARM/CHART to disable the alarm (s). display starts flashing. Viewing the Max/Min Channel Temperature and Humidity In Temperature and Humidity Mode, each press of MEMORY rotates channel temperature and Viewing Temperature and Humidity Display for each Channel humidity display between: For Static Display: - Current temperature and humidity at remote sensor In Temperature and Humidity Mode, each press of CHANNEL rotates display between different - Minimum temperature and humidity at remote sensor channels. - Maximum temperature and humidity at remote sensor For Cycling Display: Resetting the Max/Min Channel Temperature and Humidity Memory To enable automatic rotating between different channel displays, press and hold CHANNEL, until In Temperature and Humidity Mode, press and hold MEMORY to clear memory for all channels. the P icon is displayed. Each valid channel will now be alternately displayed for 5s. **Remote Sensor Status Rotating Between Temperature and Dew Point Display** The wave icon above the current channel display shows the connection status of the corresponding In Temperature and Humidity Mode, each press of SET rotates temperature display between: remote sensor: -Temperature and Relative Humidity -Dew Point Temperature and Relative Humidity Status

Activating Main Console Unit to Search for All Remote Sensor Signals

last week and last month. The rainfall may be displayed in mm or inches.

The main console unit may be manually activated to search for signals from all remote sensors.

In Temperature and Humidity Mode, press and hold SET to convert units between degrees Celsius

51

Setting Units for Temperature Display (°C or °F)

°C and degrees Fahrenheit °F.

A daily rainfall alert function is available which can be programmed to sound if the daily rainfall exceeds a pre-configured limit.

Viewing Rain Statistics

Rain Mode

Press and hold ▼ to enforce a search.

Accessing Rain Mode

The main console unit records the total amount of rainfall for the last hour, last 24 hours, yesterday,

In Rain Mode, each press of SET or MEMORY rotates display between different rain statistics: - Last hour - Last 24 hour - Yesterday

- Last week - Last month Tip: For an estimation of the rain rate, the Last Hour rainfall value can be understood as "inch/hr" or

In Rain Mode, press and hold MEMORY to reset all rainfall statistics. **Setting Units for Rain Display (inch or mm)**

Resetting the Rainfall Statistics Memory

Activating/Deactivating the Daily Rainfall Alert 1. In Rain Mode, each press of ALARM/CHART rotates display between the current rainfall statistics and the daily rainfall alert ("ALARM HI" will be displayed).

In Rain Mode, press and hold **SET** to convert units between mm and inches.

If the alert is deactivated, "OFF" will be shown, otherwise the rainfall alert value is shown. 2. When the rainfall alert is displayed, pressing \blacktriangle or \blacktriangledown will activate/deactivate it.

Setting up the Daily Rainfall Alert 1. In Rain Mode, press ALARM/CHART to display rainfall alert. 2. Press and hold ALARM/CHART until rainfall alert and "ALARM HI" starts flashing in the

display. 3. Set Value for Rainfall Alert:

Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance. Press ALARM/CHART to confirm your selection. 4. Upon completion the display will be returned to the rainfall alert display.

53

To Disable Rainfall Alert: Press ALARM/CHART to disable the alert.

Disabling when Daily Rainfall Alert is Activated

Wind Mode The wind direction is shown by an animated compass display. Its angle can be displayed as compass

points (i.e. NW) or in bearings from the north (i.e. 22.5°).

Configuring Wind Display

The upper left of the wind display can be set to indicate the temperature at the anemometer or the temperature adjusted with a wind chill factor. The lower left of the wind display indicates the average wind speed for the last 10 minutes, as well

Searching for remote sensor signals

Corresponding remote sensor successfully linked

No signals received for more than 15 minutes

52

as gust, wind speed alert and gust alert information. It can also show records of the maximum values of wind speed and gust attained for the current day. The wind speed and gust alert functions can be programmed to sound if the wind speed or gust exceeds a pre-configured limit. The wind speed may be displayed in km/h, mph, m/s or knots.

Note: The wind speed alert has a 5 mph hysteresis and the wind gust speed alert has a 7 mph hysteresis. The hysteresis is to prevent the alerts from sounding constantly due to small fluctuations near the alert value. This means that after the wind speed reaches the alert value, it will have to fall below the alert value plus the hysteresis to deactivate the alert.

Accessing Wind Mode From the main console unit: Press ▲ or ▼ until the WIND icon \ on the display starts flashing.

- Temperature with wind chill, wind direction in compass points - Temperature at anemometer, wind direction in compass points - Temperature at anemometer, wind direction in bearings

In Wind Mode, each press of SET rotates display between: - Temperature with wind chill, wind direction in bearings

In Wind Mode, press and hold SET to convert wind speed units between km/h, mph, m/s or knots.

Setting Units for Wind Speed Display (km/h, mph, m/s or knots)

Viewing Wind Statistics In Wind Mode, each press of MEMORY rotates wind speed display between: - Current wind speed

- Daily maximum wind speed ("DAILY MAX" is displayed) - Gust speed ("GUST" is displayed) - Daily maximum gust speed ("GUST DAILY MAX" is displayed)

Resetting the Wind Statistics Memory In Wind Mode, press and hold MEMORY to reset all wind statistics.

54

1. In Wind Mode, each press of ALARM/CHART rotates wind speed display between: - Current wind speed - Wind speed alert ("ALARM HI" displayed) - Gust alert ("GUST ALARM HI" displayed)

Activating/Deactivating Wind Alerts

If the alert is deactivated, "OFF" will be shown, otherwise the alert value is shown. 2. When a wind alert is displayed, pressing ▲ or ▼ will activate/deactivate it.

1. In Wind Mode, press ALARM/CHART to select alarm which you wish to configure.

Setting up the Wind Alerts

2. Press and hold ALARM/CHART until alert and corresponding icon starts flashing in the display. 3. Set Value for Alert: Press ▲ or ▼ to adjust value. Press and hold either button for fast advance.

Press ALARM/CHART to confirm your selection. 4. Upon completion the display will be returned to the wind alert selection screen.

Disabling when Wind Alert is Activated To Disable Wind Alert:

Press ALARM/CHART to disable the alert.

The battery statuses of the sensors are checked every hour. If the low battery indicators light up, replace the batteries for the corresponding unit immediately.

Maintenance

Changing Batteries

Changing Batteries for the Main Console Unit 1. To avoid losing data and records, connect the AC/DC adaptor to the main unit first.

2. Remove the latch at the back and replace all batteries. Do not mix old and new batteries. 3. Replace the cover.

Changing Batteries for the Remote Sensors 1. Replace the batteries following the setup instructions for the corresponding sensor.

2. When the batteries are properly installed, the sensor will resume sending signals to the main To enforce a search immediately for all remote signals, press and hold ▼ on the main console

unit.

Cleaning The main console unit and outer casings for the remote sensors can be cleaned with a damp cloth. Small parts can be cleaned with a cotton tip or pipe-cleaner. Never use any abrasive cleaning agents and solvents. Do not immerse any units with electronic parts

in water or under running water.

Anemometer - Check that the wind vane and wind cups can spin freely and are free from dirt, debris or spider

Like all rain gauges, the rain sensor is prone to blockages due to its funnel shape. Checking and

Rain Sensor

cleaning the rain sensor from time to time will maintain the accuracy of rain measurements. - Detach the protective screen and lid. Remove any dirt, leaves or debris by cleaning the items with soapy water and a damp cloth. Clean small holes and parts with a cotton tips or pipe-cleaner. - Look out for spiders or insects that might have crawled into the funnel. - Also clean the swinging mechanism with a damp cloth.

56

55

Troubleshooting The display shows dashes "---" for weather parameter(s)" The display will show "---" when the wireless link is lost with the remote sensor for the following

periods: Thermo-hygro Sensor - 15 minutes Anemometer (Wind Sensor) - 15 minutes - 30 minutes Rain Sensor

Check or replace the batteries for the corresponding sensor. Then press and hold ▼ to enforce a search for all remote signals.

If the above does not solve the problem, check the wireless transmission path from the corresponding sensor to the main console unit and change their locations if necessary. Although wireless signals can pass through solid objects and walls, the sensor should ideally be within the line of sight of the console unit.

The following may be the cause of reception problems: - Distance between remote sensor and main console unit too long. (Maximum transmission distance in open area conditions is 30m)

- Signal shielding materials such as metal surfaces, concrete walls or dense vegetation in the path of transmission. - Interferences from wireless devices (such as cordless phones, radio headsets, baby listening

The weather readings do not correlate with measurements from TV, radio or official weather reports." Weather data can vary considerably due to different environmental conditions and placement of Check the placement tips included in this manual to site your sensors in the best possible way.

The weather forecast is a prediction of weather after 12-24 hours, and may not reflect current weather conditions.

This product is engineered to give you years of satisfactory service if you handle it carefully. Here

are a few precautions: 1. Do not immerse the unit in water.

devices) and electronic appliances.

"The weather forecast is inaccurate."

2. Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials. They may scratch the plastic parts and corrode the electronic circuit. 3. Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity, which may result in malfunction, shorter electronic life span, damaged battery and distorted parts.

4. Do not tamper with the unit's internal components. Doing so will invalidate the warranty on the unit and may cause unnecessary damage. The unit contains no user-serviceable parts. 5. Only use fresh batteries as specified in the user's manual. Do not mix new and old batteries as the

old ones may leak. 6. Always read the user's manual thoroughly before operating the unit.

- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

CAUTION

Remark: The front side of the casing shows, under certain angles, 2 flow lines. These flow lines are caused by the production process of the casing and, unfortunately, are unavoidable. They have, however, no effect whatsoever on the operation of the device.

- Due to printing limitation, the displays shown in this manual may differ from the actual display.

- The content of this manual is subject to change without further notice.

57

: use 4 pcs UM-3 or "AA" 1.5V battery

: use 2 pcs UM-4 or "AAA" 1.5V battery

Zone

DST

SU SU SU SU SU SU SU SU

SU SU

SU SU NO SU SU SU SU

SU

SU

SFO

SJC

San Francisco, Calif.

San Jose Calif

59

Remote Anemometer unit : use 2 pcs UM-3 or "AA" 1.5V battery : use 2 pcs UM-3 or "AA" 1.5V battery Remote Rain gauge unit Weight : 231g (without battery) Main unit Remote Thermo.-Hygro unit : 60g (without battery) : 315g (without battery) Remote Anemometer unit : 290g (without battery) Remote Rain gauge unit

Main unit : 185.8(L) x 136.9(H) x 32(D) mm : 37.5(L) x 110(H) x 23(D) mm Remote Thermo.-Hygro unit Remote Anemometer unit : 405(L) x 375(H) x 160(D) mm Remote Rain gauge unit : 163(L) x 177(H) x 119(D) mm **Appendix**

DST

City

Las Vegas, Nev.

Los Angeles, Calif.

Code

LAS

LAX

-8

-8

Zone

City Codes

City

Power

Main unit

Dimension

Remote Thermo.-Hygro unit

Atlanta, Ga.	ATL	-5	SU	Memphis, Tenn.	MEM	-6
Austin, Tex.	AUS	-6	SU	Miami, Fla.	MIA	-5
Baltimore, Md.	BWI	-5	SU	Milwaukee, Wis.	MKE	-6
Birmingham, Ala.	ВНМ	-6	SU	Minneapolis, Minn.	MSP	-6
Boston, Mass.	BOS	-5	SU	Montreal, Que., Can.	YMX	-5
Calgary, Alba., Can.	YYC	-7	SU	Nashville, Tenn.	BNA	-6
Chicago, IL	CGX	-6	SU	New Orleans, La.	MSY	-6
Cincinnati, Ohio	CVG	-5	SU	New York, N.Y.	NYC	-5
Cleveland, Ohio	CLE	-5	SU	Oklahoma City, Okla.	OKC	-6
Columbus, Ohio	СМН	-5	SU	Omaha, Neb.	OMA	-6
Dallas, Tex.	DAL	-6	SU	Ottawa, Ont., Can.	YOW	-5
Denver, Colo.	DEN	-7	SU	Philadelphia, Pa.	PHL	-5
Detroit, Mich.	DTW	-5	SU	Phoenix, Ariz.	PHX	-7
El Paso, Tex.	ELP	-7	SU	Pittsburgh, Pa.	PIT	-5
Houston, Tex.	HOU	-6	SU	Portland, Ore.	PDX	-8
Indianapolis, Ind.	IND	-5	NO	San Antonio, Tex.	SAT	-6
Jacksonville Fla	.IAX	-5	SU	San Diego, Calif	SAN	-8

SU

SU

Bangkok, Thailand BKK NO Dakar, Senegal Dublin, Ireland Barcelona, Spain BCN DUB BEJ NO Durban, South Africa DUR Beijing, China Frankfurt Germany Belgrade, Yugoslavia BEG SE FRA BER Berlin, Germany Glasgow, Scotland GLA Birmingham, England внх 0 SE Guatemala City, Guatemala Bogot , Colombia Hamburg, Germany BOD Havana, Cuba HAV Bremen, Germany BRE SE Helsinki, Finland HEL Brisbane, Australia NO Hong Kong, China HKG BNE Brussels, Belgium BRU Irkutsk, Russia Bucharest Romania BBU SE Jakarta, Indonesia JKT Budapest, Hungary BUD JNB Johannesburg, South Africa Kingston, Jamaica -3 NO KIN Buenos Aires, Argentina BUA

World Cities

Addis Ababa, Ethiopia

Adelaide, Australia

Algiers, Algeria Amsterdam, Netherlands

Ankara, Turkey

Athens, Greece

Asunci n, Paraguay

City

60

Copenhagen, Denmark C rdoba, Argentina DKR

Code

CCU

CUU

DST

NO

NO

NO

SE

NO

SE

NO

NO

NO

NO

Offset

5.5

(as Kolkata) Cape Town, South Africa Caracas, Venezuela Chihuahua, Mexico

City

Cairo, Egypt

Calcutta, India

DST

SA

SE

SE

Code

ADL

AMS

AKR

ASU

ATH

Zone

Offset

9.5

City	Code	Time	DST	City	Code	Time	DST
Kinahasa Canas	Zone FIH	1	NO	Oala Namuov	OSL	Zone 1	SE
Kinshasa, Congo				Oslo, Norway			
Kuala Lumpur, Malaysia	KUL	8	NO	Panama City, Panama	PTY	-5	NO
La Paz, Bolivia	LPB	-4	NO	Paris, France	PAR	1	SE
Lima, Peru	LIM	-5	NO	Perth, Australia	PER	8	NO
Lisbon, Portugal	LIS	0	SE	Prague, Czech Republic	PRG	1	SE
Liverpool, England	LPL	0	SE	Rangoon, Myanmar	RGN	6.5	NO
London, England	LON	0	SE	Reykjav k, Iceland	RKV	0	NO
Lyon, France	LYO	1	SE	Rio de Janeiro, Brazil	RIO	-3	sb
Madrid, Spain	MAD	1	SE	Rome, Italy	ROM	1	SE
Manila, Philippines	MNL	8	NO	Salvador, Brazil	SSA	-3	NO
Marseille, France	MRS	1	SE	Santiago, Chile	SCL	-4	sc
Melbourne, Australia	MEL	10	SA	S o Paulo, Brazil	SPL	-3	sb
Mexico City, Mexico	MEX	-6	SU	Shanghai, China	SHA	8	NO
Milan, Italy	MIL	1	SE	Singapore, Singapore	SIN	8	NO
Montevideo, Uruguay	MVD	-3	SM	Sofia, Bulgaria	SOF	2	SE
Moscow, Russia	MOW	3	SK	Stockholm Arlanda,	ARN	1	SE
				Sweden			
Munich, Germany	MUC	1	SE	Sydney, Australia	SYD	10	SA
Nairobi, Kenya	NBO	3	NO	Tokyo, Japan	TKO	9	NO
Nanjing (Nanking),	NKG	8	NO	Tripoli, Libya	TRP	2	NO
China							
Naples, Italy	NAP	1	SE	Vienna. Austria	VIE	1	SE
New Delhi, India	DEL	5.5	NO	Warsaw. Poland	WAW	1	SE
Odessa, Ukraine	ODS	2	SE	Z rich, Switzerland	ZRH	1	SE
Osaka, Japan	KIX	9	NO	,		•	
······ , oupuii		-					

61

DST definition

SA = Australian DST.

SB = South Brazilian DST. Changes annually.

SC = Chile DST

SE = Standard European DST.

SG = Egypt DST

SH = Havana, Cuba DST SI = Iraq and Syria DST

SK = Irkutsk & Moscow DST

SM = Montevideo, Uruguay DST

SN = Namibia DST

SP = Paraguay DST

SQ = Iran DST maybe changed annually.

ST = Tasmania DST

SU = Standard American DST. SZ = New Zealand DST

SZ = New Zealand DST

NO DST = no = Places that do not observe DST

ON = Always add 1 hour with local standard time

Technical Specifications

Weather Station Receivers

 $Receiver \, (Supply=6.0V, Ta=23\,^{\circ}C) \qquad \qquad and \, Sensor \, unit \, (\, Supply=3.0V, Ta=23\,^{\circ}C \,)$

RF Transmission Frequency 434 MHz

RF Reception Range 30 meters Maximum (Line of Sight)

Barometric Pressure Range 500 hpa to 1100hpa (14.75 inHg to 32.44 inHg),

(At sea level) (374.5 mmHg to 823.8 mmHg)

Altitude Compensation Range

-200m to +5000 m (-657 ft to 16404 ft)

Barometric Pressure resolution

Barometric Pressure accuracy

Outdoor Temperature Display Range

Indoor Temperature Display Range

-200m to +5000 m (-657 ft to 16404 ft)

0.1 hpa (0.003 inHg, 0.08 mmHg)

+/- 5 hpa (0.015 inHg, 0.38 mmHg)

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

-5°C to 50°C (23°F to 122°F)

Operating Temperature

-5 C to 50 C (23 F to 122 F)

-10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Storage Temperature

-40°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Temperature accuracy +/- 1 °C or +/- 2 °F
Temperature resolution 0.1 °C or 0.2 °F
Humidity Display Range 0% to 99%
Humidity accuracy +/-5%
Humidity resolution 1%

Receiving Cycle

Remote Thermo./Hygro. around 47s Rain gauge 183s Wind sensor 33s

Sunrise and Sunset Accuracy +/- 3min (latitude within +/- 50°)

Wind Direction Range 16 positions
Wind Direction Accuracy +/-11.25°
Wind Direction Resolution 22.5°
Wind Direction Starting Threshold 3mph
Wind Speed Range 0 to 199.9mph

(199.9 Km/h, 173.7 Knots, 89.3 m/s)

Wind Speed Accuracy +/- (2mph + 5%)

Wind Speed Starting Threshold 3mph
Wind/Gust Speed Disply Update Interval 33 seconds
Wind/Gust Sampling Interval 11 seconds

1h/24h/yesterday Rainfall Range 0.0 to 1999.9 mm (78.73 inch) Last week/ last month Rainfall Range 0 to 19999 mm (787.3 inch)

Temperature Sensing Cycle (indoor) 10s Humidity Sensing Cycle (indoor) 10s


Hardware Requirement for running PC software Weather Capture Advance

Operating System: Windows 98SE se or above
Memory: Ram 32 M byte or more
Hard disk: 20 M byte free space or more

Optical Device : 2x CD-Rom drive



Professionelles Wetterstationsset und PC-Anbindung



(PWS720) Bedienungsanleitung

KSPO:1286-11 Piet Paulusma BY cresta TE837NL MANUAL 4(Ger) SIZE: W148 X H210(mm) BY Lai H Z 20/12/11

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Wetterstation PWS720. Die Wetterstation besteht aus einer Hauptkonsole (Basisstation) sowie einer Reihe von Außengeräten (Sensoren), die eine ganze Bandbreite von Wetterdaten erfassen und übertragen, z. B. Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung, Niederschlagsmenge und -rate.

Hauptkonsole

Die Hauptkonsole besteht aus einer atomuhrgesteuerten Funkuhr samt Weckfunktion und Wettervorhersage. Sie misst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit und zeigt ferner die von den Außengeräten erfassten Wetterdaten an. Neben der Anzeige von Innen- und Außentemperatur wird auch die Tendenz von Luftdruck und Luftfeuchtigkeit sowie astronomische Informationen wie Mondphase und Sonnenauf- bzw. -untergangszeitpunkte angezeigt. Der Speicher des Hauptgerätes selbst lässt eine Wiedergabe von bis zu 200 Aufzeichnungen zu. Wenn Sie das Hauptgerät mittels eines USB-Kabels und der beiliegenden Software mit einem Computer verbinden, können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Wetterdaten auf dem Computer anzeigen und speichern.

Außengeräte zur Wettermessung

Reichweiter von bis zu 30 Metern (im freien Gelände) per Funk an die Hauptkonsole übertragen. Die Wetterstation unterstützt maximal 5 Thermo-Hygrometer, was die Anzeige der Temperatur-/Luft-feuchtigkeitswerte an 5 verschiedenen Messpunkten ermöglicht. Merkmale Wettervorhersage

Zu den Wettergeräten gehören ein Thermo-Hygrometer, ein Windmesser (Anemometer) und ein

Niederschlagsmesser. Sämtliche von diesen Messgeräten erfassten Daten werden innerhalb einer

Sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, leichter Regen, starker Regen, Schnee und wechselhafte Wetterbedingungen

Luftdruck

- Aktueller Luftdruck oder Verlauf (in hPa/ mBar, mmHg oder inHg) - Anpassung der Höhenangabe, um die Luftdruckmessung auszugleichen
- Luftdruckverlauf auf Normalnull für die letzten 24 Stunden
- Luftdruckverlauf auf Normalnull als Säulendiagramm
- Mondphase
- Mondphasen in 12 Schritten anhand entsprechender Symbole - Abfrage der Mondphase für die Jahre 2000 bis 2099
- Mondphasenverlauf der vergangenen oder kommenden 39 Tage
- Uhrzeit und Datum sind mit dem atomuhrgesteuerten Zeitsignalsender DCF77 synchronisiert (wobei

Uhrzeit und Datum auch manuell eingestellt werden können). Uhrzeit und Datum (12h oder 24h bzw. Monat/Tag oder Tag/Monat)

- Verschiedene Kombinationen von Uhrzeit- und Datumsanzeige - Auswahl von 6 Sprachen für die Wochentagsanzeige (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch)

94

- Wecksignal an Werktagen: wird von Montag bis Freitag jeweils zur eingestellten Zeit ausgelöst.

Windmessung

- Temperatur am Standort des Windmessers

Wecksignale - Einmaliges Wecksignal: wird einmalig zur eingestellten Zeit ausgelöst

- Vorzeitiges Wecksignal: wird beim einmaligen oder Werktagswecksignal ausgelöst, wenn die über Kanal 1 erfasste Außentemperatur unter +2°C fällt (unveränderlich 30 Minuten eher) Programmierbare Schlummerfunktion (1-15 Minuten) Zeitpunkt Sonnenauf- bzw. -untergang
- Berechnet die Zeitpunkte von Sonnenauf- und -untergang unter Berücksichtigung von geografischen Benutzereingaben (Sommerzeit, Zeitzonenverschiebung, Breiten- und Längengrad)
- Informationen Außenmessung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit samt Tendenz
- Anzeige von Innen- und Außentemperatur sowie relativer Luftfeuchtigkeit (in °C oder °F) - Tendenzanzeige für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

- Auswahl an 133 voreingestellten Städten für die automatische Eingabe geografischer

- Anzeige des Taupunkts - Archivierung von Höchst- und Tiefstwerten für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

- Anzeige des Wohlfühlfaktors
- Analysiert die aktuellen Umweltbedingungen (angenehm, feucht oder trocken)

Niederschlagsmessung

- Misst die Niederschlagsmenge der letzten Stunde, der letzten 24 Stunden, des Vortags, der vorigen Woche und des Vormonats (in Millimeter oder Zoll)
- Niederschlagswarnung für den jeweiligen Tag, falls eine festgelegte Niederschlagsmenge überschritten wird
- Anpassung des Temperaturwerts um den Windchill-Faktor (in °C oder °F) Windrichtungsanzeige als Kompass Anzeige der Windrichtung wahlweise in Kompasspunkten
- Durchschnittliche Windgeschwindigkeit und Böengeschwindigkeit (in km/h, mph, m/s oder Archivierung der täglichen Windspitzen- und Böengeschwindigkeit

- Windwarnung in Bezug auf Durchschnittswindgeschwindigkeit und Böengeschwindigkeit Weitere Bedienungsmöglichkeiten:

• Memory-Funktionen


- Speichert bis zu 200 Wetteraufzeichungen (ohne Computeranschluss) mit Speicherintervallen (1-Stunden-Einstellung).

- USB-Port zum Anschluss an einen Computer zur Maximierung der Speicherfähigkeit der

95

Lieferumfang des Wetterstation-Kits Prüfen Sie vor dem Aufbau der Wetterstation, ob sämtliche Teile im Lieferumfang enthalten sind:

Gerät-Befestigungsele-



Aufstellen der Außengeräte der Wetterstation Installieren Sie vor dem Aufbau der Hauptkonsole zunächst die Außensensoren.

Aufbau der Wetterstation

Achten Sie bei der Auswahl der Standorte der Außensensoren darauf, dass sie innerhalb der

Reichweite der Hauptkonsole (30 m im freien Gelände) liegen. Idealerweise sollte eine direkte Sichtverbindung zwischen Außengeräten und Hauptkonsole bestehen. Die Übertragungsreichweite kann durch Bäume, Metallkonstruktionen und elektronische Geräte beeinträchtigt werden. Prüfen Sie vor der endgültigen Montage der Wetterstation die Empfangsstärke. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die Außengeräte leicht zugänglich für Reinigungs- und Wartung-

Die Außengeräte sollten einmal pro Woche gereinigt werden, da sich Schmutz und Fremdkörper auf die Messgenauigkeit auswirken. Aufbau des/der Thermo-Hygrometer(s)

1. Öffnen Sie die Klappe am Fuß des jeweiligen Thermo-Hygrometers. 2. Legen Sie zwei 1,5V-Batterien vom Typ UM-4 oder AAA ein.

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf, und montieren Sie das Gerät am gewünschten Standort.

Tipps zur Standortwahl: - Thermo-Hygrometer sollten an vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Witterungsbedin-

gungen geschützten Orten mit freier Luftzirkulation montiert werden. Wählen Sie am besten einen schattigen Standort aus, z. B. unter einem Vordach.

- Montieren Sie Außengeräte nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Schornsteinen. - Meiden Sie Standorte, die sich durch Sonneneinstrahlung erwärmen, wie z. B. Metall-, Ziegeloder Betonbauten, Straßenbelag, Terrassen und Veranden.
- Montieren Sie Außengeräte möglichst über natürlichen Oberflächen wie z. B. Rasen. - Die internationale Standardhöhe für Messungen der Lufttemperatur beträgt 1,25 m über Grund. Aufbau des Niederschlagsmessers

1. Lösen Sie die Arretierung des trichterförmigen Deckels des Niederschlagsmessers, indem Sie die Rändelschrauben auf beiden Seiten des Geräts im Gegenuhrzeigersinn abschrauben. 2. Heben Sie den Deckel vom Unterteil ab und legen Sie in das Batteriefach zwei 1,5V-Batterien vom Typ UM-3 oder AA ein.

Fremdkörpern.

- 3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und verschrauben Sie ihn. 4. Wählen Sie einen Standort für den Niederschlagsmesser aus, an dem Niederschläge direkt in das Messgerät fallen können, möglichst 60-90 cm über Grund. Mithilfe der im Lieferumfang
- enthaltenen vier Schrauben können Sie das Gerät verankern. 5. Für größtmögliche Messgenauigkeit muss sich das Messgerät genau im Lot befinden. Um eine lotrechte Montage sicherzustellen, nehmen Sie den Deckel ab und prüfen Sie, ob sich der Schwimmer genau in der Mitte der Sammelkanne befinet. Zusätzlich können Sie eine Wasserwaage zu Hilfe nehmen. 6. Montieren Sie das Schutzgitter auf dem Deckel. Das Schutzgitter verhindert das Eindringen von
- 97

und anderen überhängenden Objekten aufgestellt werden, die die Niederschlagsmenge verringern, seitlichen Niederschlag abfangen oder Regenablauf zuführen könnten. Durch Bäume und Dächer ergibt sich zudem die Gefahr der Verunreinigung.

Tipps zur Standortwahl:

- Um so genannten Niederschlagsschatten zu vermeiden, sollte der Abstand zu nahegelegenen Objekten der zwei- bis vierfache Objekthöhe entsprechen. - Wichtig ist auch, dass Regenablauf keinesfalls auf das Gerät trifft. Achten Sie darauf, dass sich

- Der Niederschlagsmesser sollte auf einer Freifläche mit Abstand zu Mauern, Zäunen, Bäumen

- kein Wasser unten im Gerät sammelt. - Da der Mechanismus zur Niederschlagsmessung einen Magneten enthält, dürfen sich in der Nähe des Niederschlagmessers keine magnetischen Gegenstände befinden.
- **Aufbau des Windmessers (Anemometer)** 1. Befestigen Sie die Windschalen und die Windfahne an der Stange des Windmessers. 2. Befestigen Sie den zusammengebauten Windmesser am Basisteil.
- 3. Legen Sie zwei 1,5V-Batterien vom Typ UM3 oder AA in das Batteriefach im Basisteil ein. 4. Montieren Sie den Windmesser mithilfe der mitgelieferten Beschläge an einer vertikalen Oberfläche.
- 5. Um die Hauptkonsole in die Lage zu versetzen, die Ausrichtung der Windfahne zu erkennen, verfahren Sie wie folgt: i. Legen Sie die Batterien ein.
- ii. Richten Sie die Windfahne nach Norden aus. Nehmen Sie dazu bei Bedarf einen Kompass iii. Drücken Sie mithilfe einer Nadel die Stelltaste "Set" im Batteriefach des Windmessers.
- **Hinweis:** Bei jedem Austausch der Batterien muss dieser Vorgang wiederholt werden. Sie können die Ausrichtung mithilfe der Taste SET auf zweierlei Art festlegen:

- Prüfen Sie, ob der Windmesser dem Wind ungehindert ausgesetzt ist, ohne dass die Windrichtung von Gebäuden, Bäumen oder anderen Objekten beeinflusst wird.
- Hindernisse der Umgebung anbringen. In Bodennäher ergeben sich Reibungsverluste für den Windstrom, die den Messwert beeinflussen.
- Für optimale Messungen sollten Sie den Windmesser mindestens 3 m höher als alle Bauten und

- Der offizielle Standort für Windmesser ist 10m über Grund an unverbauter Stelle.
- 1. Übernehmen Sie die werkseitige Einstellung als künftige Standardeinstellung. 2. Definieren Sie die aktuelle Ausrichtung als **NORDEN**. **Tipps zur Standortwahl:**
- Sorgen Sie dafür, dass der Windmesser der üblichen Windrichtung in Ihrer Gegend völlig frei

Aufstellen der Hauptkonsole

Inbetriebnahme der Hauptkonsole

1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Hauptkonsole. 2. Legen Sie vier 1,5V-Batterien vom Typ UM-3 oder AA ein, und achten Sie dabei unbedingt auf die Ausrichtung der Pole gemäß den angezeigten Symbolen. 3. Schließen Sie die Abdeckung wieder.

4. Falls Sie die Konsole auf einem Tisch oder einer sonstigen horizontalen Oberfläche aufstellen,

Sobald die Hauptkonsole mit Strom versorgt wird, erscheinen auf der Anzeige Daten and Wetterpa-

rameter. Geben Sie der Konsole einige Minuten Zeit, die Selbstkalibrierung abzuschließen und die

ersten Messwerte anzuzeigen. Bleibt die Messwertanzeige unverändert leer (,,---"), überprüfen Sie

klappen Sie den Tischständer aus. Passen Sie den Sichtwinkel nach Bedarf an. 5. Wird die Konsole an der Wand oder einer anderen vertikalen Oberfläche montiert, klappen Sie den Ständer wieder ein, und verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsbeschläge.

den Übertragungsweg und die Batterien des betreffenden Außengeräts.

- **Tipps zur Standortwahl:** Achten Sie darauf, dass die Konsole innerhalb der Reichweite alle Außengeräte liegt. Idealerweise sollte eine Sichtverbindung zwischen Außengeräten und Hauptkonsole bestehen. Die Übertragungsreichweite kann durch Bäume, Metallkonstruktionen und elektronische Geräte beeinträchtigt werden. Prüfen Sie vor der endgültigen Montage der Wetterstation die Empfangsstärke. Dei Konsole misst Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und empfängt Funksignale von allen
- Orte, die Interferenzen von anderen Funkstrahlungsquellen (z. B. Schnurlostelefonen, Radiokopfhörern, Babyfon) und elektronischen Geräten ausgesetzt sind.

- Orte in der Nähe von Heizkörpern und Kühlgeräten, wie z. B. Heizungsrohren oder

Außengeräten sowie das Zeitsignal. Meiden Sie die Aufstellung der Konsole in Bereichen

- Orte mit direkter Sonneneinstrahlung oder Oberflächen, die Wärme abstrahlen oder abgeben.

Inbetriebnahme der Hauptkonsole Sobald die Hauptkonsole mit Strom versorgt wird, erscheinen auf der Anzeige Daten and Wetterpa-

rameter. Geben Sie der Konsole einige Minuten Zeit, die Selbstkalibrierung abzuschließen und die


ersten Messwerte anzuzeigen. Bleibt die Messwertanzeige unverändert ("---"), überprüfen Sie den

Übertragungsweg und die Batterien des betreffenden Messgeräts.

folgender Art:

99

98



Nutzung der Wetterstation

- Wechselt im Uhrzeigersinn in den nächsten Modus - Geht im Einstellmodus einen Schritt zurück **SET (EINSTELLEN)**

▼ (ABWÄRTS)

- Wechselt in die Anzeige des aktuellen Modus - Dient bei gedrückter Taste zum Festlegen von Einstellungen bzw. Ändern von Einheiten - Bestätigt die vorgenommenen Einstellungen
- MEMORY (SPEICHER) - Zeigt archivierte Werte zu Mondphasen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen und Wind an. HISTORY (VERLAUF)
- Zeigt den Verlauf der Luftdruckwerte über Normalnull an ALARM/CHART (SIGNAL/DIAGRAMM) - Zeigt gestellte Weck- und Warnsignale für Temperatur, Niederschlag und Wind an.
- Dient bei gedrückter Taste zum Einstellen der Weck- bzw. Warnfunktionen - Dient im Luftdruck- und Wettervorhersagemodus bei gedrückter Taste zur Anzeige verschiedener Säulendiagramme
- CHANNEL (KANAL) - Wechselt zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige des gewählten Kanals.

- Dient bei gedrückter Taste zum Wechseln der Temperatur- und Luftdruckanzeige auf einen

100

Um zwischen den verschiedenen Modi der Hauptkonsole zu navigieren, können Sie durch wiederholtes Drücken der ▲-Taste im Uhrzeigersinn bzw. der ▼-Taste im Gegenuhrzeigersinn zum

erkennen.

SNOOZE (SCHLUMMERN)


jeweils nächsten Modus wechseln.

- Wechselt bei aktivierter Weckfunktion in den Schlummermodus

Navigieren zwischen den verschiedenen Modi

Luftdruck-und Wettervorhersage-Modus - Aktueller Luftdruck, Tendenz und Verlaufsdiagramm - Wettervorhersage - Mondphase

Auf der Hauptkonsole stehen 7 Modi zur Auswahl, die jeweils eine andere Datenkategorie anzeigen. Der jeweils aktive Anzeigemodus ist am Blinken des entsprechenden Symbols zu




- Einmaliges Wecksignal, Wecksignal an Werktagen und vorzeitiges Wecksignal (Frostwarnung) Funkuhr Empfangsstärke Zeitsignal Anzeige Uhrzeit/Datum Sekunde/ Jahr/ UTC-Zeit

101

Uhrzeit-und Signalmodus

- Die Funkuhr zeigt die aktuelle Uhrzeit und das Datum an



Windmodus Windchill

- Temperatur am Standort des Windmessers

- Windrichtung - Windgeschwindigkeit

- Windböen - Warnung in Bezug auf Windgeschwindigkeit und Windböen

Batteriestand Außengerät Symbol wind Windgeschwindigkeit/ Windrichtung als Kompasspunkt/ Böen/Max. Wind speed Windrichtung als Kompasspunkt/ Spitzengeschwindigkeit Böen/ Windwarnung/ Böenwarnung

Anpassen der Wetterstation Um die Wetterstation vollständig an Ihre örtlichen Einstellungen und persönlichen Bedürfnisse

anzupassen, verfahren Sie wie folgt Nähere Informationen zu einer bestimmten Funktion finden Sie jeweils im entsprechenden

Abschnitt.

Erforderlich: - Einstellen der Luftdruckparameter bei der ersten Inbetriebnahme (Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus)

- Einstellen von Uhrzeit, Datum und Sprache (Uhrzeit- und Signalmodus) - Einstellen der Ortsangaben (Sonnenaufgangs- und -untergangs-Modus)

Optional: - Einstellen von Wecksignalen (Uhrzeit- und Signalmodus)

- Einstellen von Temperaturwarnungen (Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Modus) - Einstellen der Tagesniederschlagswarnung (Niederschlagsmodus)

- Einstellen der Windwarnungen (Windmodus)

103

Nutzung der unterschiedlichen Wettermodi **Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus** Dieser Teil der Anzeige führt den aktuellen Luftdruck, den Luftdruck über Normalnull, die

Wettervorhersage, die Mondphase und die Luftdrucktendenz auf. Ferner lassen sich diverse archivierte Werte anzeigen, z. B. die Luftdruckwerte über NN der letzten

24 Stunden, die Mondphase der vergangenen bzw. kommenden 39 Tage, sowie Säulendiagramme zum Verlauf von Luftdruck, Temperatur,

Luftfeuchtigkeit. Die Luftdruckwerte lassen sich wahlweise in hPa/mBar, mmHg oder inHg anzeigen, die Höhenlage in Meter oder Fuß.

Aufrufen des Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus Über die Hauptkonsole: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ oder ▼, bis das Wettervorhersage-Symbol

in der oberen linken Ecke der Anzeige zu blinken beginnt.

Einstellen der Luftdruckparameter während der Inbetriebnahme Bei der ersten Inbetriebnahme der Hauptkonsole sind zunächst alle Funktionen im Luftdruck- und

Wettervorhersage-Modus gesperrt, bis die Luftdruckeinstellungen konfiguriert sind. 1. Wählen Sie die gewünschte Einheit für den Luftdruck aus: Das Einheitensymbol für "hPa/mBar", "mmHg" oder "inHg" sollte blinken. Drücken Sie die

SET, um die Auswahl zu bestätigen. 2. Wählen Sie die gewünschte Einheit für den Höhenwert aus: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Höhenwert in Meter oder Fuß anzeigen zu lassen. Drücken Sie SET, um die Auswahl zu bestätigen.

Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um als Einheit hPa/mBar, mmHg oder inHg auszuwählen. Drücken Sie

Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurück-

zugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen. 4. Nach erfolgter Eingabe kehrt die Anzeige in den Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus

Hinweis: Nach der ersten Inbetriebnahme kann der Höhenwert erst wieder nach einem Neustart

der Konsole angepasst werden.

Anzeigen der Luftdruck- und Höhenangaben Durch wiederholtes Drücken der Taste SET im Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus wechselt die Anzeige jeweils zwischen folgenden Einstellungen:

- Luftdruck über Normalnull

- Luftdruck vor Ort - Höhenlage des Standorts

3. Einstellen der Höhenangabe:

104

4. Festlegen der Höheneinheit:

Einstellen des Luftdrucks über Normalnull

- 1. Drücken Sie im Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus wiederholt die Taste SET, bis der Luftdruck über NN angezeigt wird.
- 2. Halten Sie die Taste SET gedrückt, bis die Anzeige für den Luftdruck über NN zu blinken
- Einstellen des Luftdrucks über NN: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf SET, um die
- Auswahl zu bestätigen. 4. Nach erfolgter Eingabe kehrt die Anzeige in den Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus
- 1. Drücken Sie im Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus wiederholt die Taste SET, bis der Luftdruck am Standort angezeigt wird.

Einstellen der Einheit für Luftdruck und Höhenwert

- 2. Halten Sie die Taste MEMORY gedrückt, bis die Luftdruckeinheit zu blinken beginnt.
- 3. Legen Sie die Einheit für den Luftdruck am Standort fest. Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen. 5. Einstellen der Einheit für den Luftdruck über NN:
- Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Drücken Sie auf die Taste MEMORY, um die Auswahl zu bestätigen.
- 6. Nach erfolgter Eingabe kehrt die Anzeige in den Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus
- Anzeigen des Luftdruckverlaufs über Normalnull

1. Durch wiederholtes Drücken der Taste HISTORY wechselt jeweils die Anzeige des Luftdrucks

2. Drücken Sie, wenn der Luftdruck über NN angezeigt wird, wiederholt die Taste HISTORY, um jeweils die Werte der zurückliegenden 24 Stunden abzurufen. 3. Falls 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, kehrt die Anzeige automatisch in den

Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus zurück. Anzeigen der Säulendiagramme zu Luftdruck/ Temperatur/ Luftfeuchtigkeit Die Anzeige von Säulendiagrammen lässt sich so konfigurieren, dass die Verlaufsdaten von Kanal 1

zu Luftdruck über NN, Temperatur oder Luftfeuchtigkeit angezeigt werden. Halten Sie im Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus die Taste ALARM/CHART gedrückt, zwischen der Anzeige folgender Säulendiagramme: - Luftdruck über NN (es erscheint der Hinweis "PRESSURE") - Temperatur (es erscheint das Thermometersymbol und die Kanalangabe "CH1")

- Luftfeuchtigkeit (es erscheint das Symbol für relative Luftfeuchtigkeit und die Kanalangabe

105

Anzeigen von Mondphasenverlauf und -vorhersage 1. Drücken Sie im Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus auf die Taste MEMORY.

- 2. Auf der Anzeige beginnt die Tagesangabe "+ 0 days" zu blinken. 3. Anzeigen von Mondphasenverlauf und -vorhersage: Drücken Sie auf die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um ein kommendes ("+ days") oder zurückliegendes
- ("- days") Datum auszuwählen. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt.

Anzeige

Die entsprechende Mondphase wird angezeigt. 4. Um den Modus zu beenden, drücken Sie die Taste MEMORY. Ansonsten kehrt die Anzeige, wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, auch automa-

Wettervorhersage

Bedeutung der angezeigten Wettervorhersage-Symbole

tisch in den Luftdruck- und Wettervorhersage-Modus zurück.

Mizeige	Wetter vornersage
7.07.	Sonnig
	Teilweise bewölkt
	Bewölkt
	Regen
<i>f f</i>	Wechselhaft
	Schnee

etwa 70%. 2. Die Wettervorhersagen geben also nicht unbedingt die aktuelle Wetterlage wieder.

- 3. Das Symbol "Sonnig" ist während der Nachtstunden als "Klarer Himmel" zu verstehen.
- 106

Bedeutung der angezeigten Mondphassen









der Konsole stehen drei verschiedene Wecksignale zur Auswahl:

Uhrzeit- und Weck-Modus

Einmaliges Wecksignal: wird einmalig zur eingestellten Zeit ausgelöst

Die Hauptkonsole kann so konfiguriert werden, dass sie Uhrzeit, Datum oder UTC-Zeit anzeigt. Auf

Wecksignal an Werktagen:

3. Auswählen des Stadtkürzels:

wird von Montag bis Freitag jeweils zur eingestellten Zeit ausgelöst.

Vorzeitiges Wecksignal:

Dieses Wecksignal dient zur Frostwarnung und löst das Werktagswecksignal 30 Minuten eher aus, wenn die über Kanal 1 erfasste Außentemperatur auf unter +2°C sinkt. Außerdem lässt sich für die

vorstehenden Weckmodi die Schlummerfunktion aktivieren (0-15 Minuten).

Aufrufen des Uhrzeit- und Weck-Modus Über die Hauptkonsole: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, bis das Uhrsymbol

Uhrzeit-/Datumsanzeige zu blinken beginnt. Einstellen von Uhrzeit, Datum und Sprache

1. Um die Uhrzeit- und Datumsangabe einzustellen, halten Sie im Uhrzeit- und Signalmodus die Taste SET gedrückt.

2. Der angezeigte Wochentag beginnt zu blinken. Festlegen der Sprache: Drücken Sie auf die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um die gewünschte Sprache für die Anzeige des Wochentags auszuwählen. Zur Auswahl stehen Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Niederländisch.

Wählen Sie durch Drücken der Pfeiltaste ▲ bzw. ▼ das Kürzel der nächstgelegenen Stadt aus. Eine Liste der verfügbaren Kürzelfinden Sie auf S. 78. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu 4. (Bei Auswahl der benutzerdefinierten Option "USR") Einstellen des genauen Breitengrades: Sie werden aufgefordert den Breitengrad in Grad (°) und Bogenminuten (,) einzugeben.

Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen. Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren zum Einstellen der Sekunden des Breiten grades, sowie der Minuten und Sekunden des Längengrades. 107

schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die jeweilige Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen. 6. (Bei Auswahl der benutzerdefinierten Option "USR" statt eines Stadtkürzels oder falls sich die gewählte Stadt in einer Sommerzeitzone befindet:) Einstellen der Sommerzeitfunktion:

5. (Bei Auswahl der benutzerdefinierten Option "USR") Festlegen der Zeitzone:

Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um de Sommerzeitfunktion zu aktivieren bzw. deaktivieren. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen. 7. Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, um Jahr, Monat, Tag, Datumsformat ("Tag/Monat" oder "Monat/Tag"), Uhrzeitformat (12 h oder 24 h) und die Ortszeit in Minuten und Sekunden einzustellen.

Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert in halbstündigen Schritten anzupassen. Um

8. Nach erfolgter Eingabe kehrt die Anzeige zum normalen Uhrzeit- und Signalmodus zurück Sie können während der Einrichtungsphase jederzeit zum Uhrzeit- und Signalmodus zurückkehren,

indem Sie die Taste SET gedrückt halten. Damit werden alle vorgenommenen Eingaben verworfen. Wechseln zwischen unterschiedlichen Anzeigeformaten für Uhrzeit und

Durch wiederholtes Drücken der Taste SET im Uhrzeit- und Signalmodus wechselt die Anzeige jeweils zwischen folgenden Einstellungen: - Stunde: Minute: Wochentag - Stunde: Minute nach UTC (Coordinated Universal Time)

- Stunde: Minute: Stadt

Datum

- Stunde: Minute: Sekunde - Monat: Tag: Jahr (oder je nach Einstellung "Tag - Monat - Jahr") Aktivieren/ Deaktivieren des Wecksignals

1. Durch wiederholtes Drücken der Taste ALARM/CHART im Uhrzeit- und Signalmodus wechselt

Weckzeit an Werktagen (die Anzeige wechselt zu "OFF", wenn das Werktagswecksignal Einmaliges Weckzeit (die Anzeige wechselt zu "OFF", wenn das einmalige Wecksignal deaktivi-

die Anzeige jeweils zwischen folgenden Einstellungen:

- Vorzeitige Weckzeit (die Anzeige wechselt zu "OFF", wenn das vorzeitige Wecksignal deaktivi-2. Bei Anzeige der vorgenannten Weckoptionen können Sie das entsprechende Wecksignal durch Drücken der Pfeiltaste ▲ bzw. ▼ aktivieren oder deaktivieren
- Sie können während des Stellens der Weckfunktion jederzeit zur normalen Zeitanzeige zurückkehren, indem Sie die Taste SET drücken

Hinweis:

108

2. Halten Sie die Taste ALARM/CHART gedrückt, bis die Stundenziffern in der Anzeige zu blinken beginnen. 3. Stellen der Stunde der Weckzeit: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurück-

1. Drücken Sie im Uhrzeit- und Signalmodus die Taste ALARM/CHART, um die zu stellende

- zugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf ALARM/CHART, um die Auswahl zu bestätigen. 4. Stellen der Minute der Weckzeit: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurück-
- zugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf ALARM/CHART,

Stellen der Wecksignale

Weckoption auszuwählen.

- um die Auswahl zu bestätigen. 5. Einstellen des Schlummerintervalls (gilt für jeden Weckmodus) Drücken Sie die Pfeiltaste 🛦 bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf ALARM/CHART, um die Auswahl zu bestäti-
- **Hinweis:** Der vorzeitige Weckfunktion kann erst nach Stellen eines normalen Wecksignals aktiviert werden.
- Deaktivieren/ Stellen der Schlummerfunktion bei aktiviertem Wecksignal **Stellen der Schlummerfunktion:**

Drücken Sie die Taste SNOOZE, um die Schlummerfunktion zu aktivieren.

Drücken Sie die Taste ALARM/CHART, um das/die Signal(e) zu deaktivieren.

6. Nach erfolgter Eingabe wechselt die Anzeige zurück zur Auswahl der Weckoption.

Hinweis: Die Weckfunktion wechselt automatisch in den Schlummermodus, wenn das Wecksignal

2 Minuten lang ertönt ist, ohne dass eine Taste berührt wurde. Dieser Vorgang wiederholt sich bis zu drei Mal.

Hinweis: Bei der Werktagsweckoption wird das Wecksignal durch Drücken der Taste ALARM/CHART nur für den betreffenden Tag deaktiviert. Das Wecksignal ist am nächsten Werktag automatisch wieder

aktiviert.

Deaktivieren des Wecksignals:

Aktivieren/ Deaktivieren des Funkuhrempfangs Die Hauptkonsole synchronisiert Uhrzeit und Datum mit dem empfangenen Zeitsignal, um die gleiche Präzision wie die Atomuhr zu gewährleisten, die dem DCF77-Zeitsignal zugrunde liegt.

109

Funkturmsymbol neben dem Uhrsymbol zu blinken. Wird dagegen der Funkempfang deaktiviert, verschwindet das Funkturmsymbol. **Symbol** Empfangsstärke Zeitsignal

(blinkt)

So aktivieren/deaktivieren Sie diese Funktion:

Schwacher, aber ausreichender Empfang Guter Empfang

Empfang irrelevanter Daten

Kein Empfang in den letzten 24 Stunden

Halten Sie die Pfeiltaste ▲ gedrückt. Sobald der Funkempfang aktiviert ist, beginnt ein dreieckiges

Das Zeitsignal DCF77, das die Zeitangabe der Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig wiedergibt, wird von einer Sendeanlage in der Nähe von Frankfurt am Main in kurzen Abständen gesendet. Es hat eine Reichweite von ca. 1.500 km, wobei Hindernisse wie z. B. Betonmauern die Reichweite einschränken können. Sonnenauf- und -untergangs-Modus

Die Hauptkonsole errechnet die Zeitpunkte von Sonnenauf- und -untergang anhand der benutzerkonfigurierten Standortangaben.

wählen Sie in den Einstellungen das Kürzel "USR". Zudem steht eine Suchfunktion zur Verfügung, welche die Anzeige der Sonnenauf- und -untergangszeiten für verschiedene Tage ermöglicht. Aufrufen des Sonnenauf- und -untergangs-Modus

Festlegen der Standortangaben

1. Halten Sie im Sonnenauf- und -untergangs-Modus die Taste SET gedrückt, um in den Einstellmodus für den Standort zu wechseln.

Sie die geografischen Koordinaten selbst eingeben möchten, wählen Sie das Kürzel "USR". Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen. 3. Bei der Auswahl von "USR" werden Sie aufgefordert, die geografischen Koordinaten einzugeben 110

- Festlegen des Breitengrades: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf SET, um die Auswahl zu bestätigen. 4. Wiederholen Sie das oben beschriebene Verfahren, um die Minuten des Breitengrads, die
- Eingaben verworfen. Anzeigen der Standortangaben Durch wiederholtes Drücken der Taste SET im Sonnenauf- und -untergangs-Modus wechselt die

5. Nach Abschluss der Eingabe kehrt die Anzeige in den Sonnenauf- und -untergangs-Modus

Hinweis: Sie können während der Einrichtungsphase jederzeit zum Uhrzeit- und Signalmodus

zurückkehren, indem Sie die Taste SET gedrückt halten. Damit werden alle vorgenommenen

Minuten des Längengrads, die Zeitzone der betreffenden Stadt und die Sommerzeit einzugeben.

- Uhrzeit und Sonnenauf- und -untergangszeitpunkte - Datum und Sonnenauf- und -untergangszeitpunkte

Anzeigen der Sonnenauf- und -untergangszeitpunkte für verschiedene Tage 1. Drücken Sie im Sonnenauf- und -untergangs-Modus die Taste MEMORY. 2. Die Datumsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um das Datum

zukehren

0.00 Uhr bis 12.00 Uhr wird der Sonnenaufgang des aktuellen Tages angezeigt. Zwischen 12.00 Uhr und 24.00 Uhr wird dagegen der Sonnenaufgang des Folgetages angezeigt. Neben dem angezeigten Zeitpunkt des Sonnenaufgangs erscheint der Hinweis "NEXT DAY" (Folgetag). An bestimmten Standorten (besonders in hohen Breitengraden) entfällt u. U. die Anzeige der

oder eines späteren Tages Vortags Kein Sonnenaufgang an Kein Sonnenuntergang an diesem Tag diesem Tag

Dazu gehören Längen- und Breitengrad, Zeitzone und Sommerzeit, Durch Auswahl des passenden Stadtkürzels werden die Standortangaben automatisch um die korrekten Werten ergänzt. Falls Sie die Standortangaben selbst festlegen möchten oder falls kein passendes Stadtkürzel vorliegt,

Über die Hauptkonsole: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ oder ▼, bis die Sonnenauf- und -untergangs-Symbole (in der oberen linken Ecke der Anzeige zu blinken beginnen.

2. In der Uhrzeit- und Weck-Anzeige beginnt das Stadtkürzel zu blinken. Festlegen der Stadtangabe: Wählen Sie durch Drücken der Pfeiltaste ▲ bzw. ▼ das Kürzel der nächstgelegenen Stadt aus. Neben dem Städtenamen wird auch der entsprechende Breiten- und Längengrad angezeigt. Falls

Anzeige jeweils zwischen folgenden Einstellungen: - Datum und Breiten-/ Längengrad

zurück.

anzupassen. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Die entsprechenden Sonnenauf- und -untergangszeitpunkte für das ausgewählte Datum werden angezeigt 3. Drücken Sie auf MEMORY oder SET, um zum Sonnenauf- und -untergangs- Modus zurück-

Sonnenauf- und -untergangszeitpunkte tageweise (Sonnenwende).

Anzeige AUSGEFOLLT

Sonnenaufgang der

111

Bedeutung der Sonnenauf- und -untergangsanzeige Die Anzeige des Sonnenaufgangszeitpunkts fällt vormittags anders als nachmittags/ nachts aus. Von Status Sonnenaufgang Status Sonnenuntergang Anzeige Sonnenuntergang des Folgetages AUSGEFÜLLT

Anzeigen der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerte der einzelnen Kanäle **Statische Anzeige:** Drücken Sie im Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Modus wiederholt auf die Taste CHANNEL,

Über die Hauptkonsole: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ oder ▼, bis das IN-Symbol [IN] in der

um von einem Kanal zum nächsten zu wechseln. Wechselnde Anzeige:

Um nacheinander automatisch die einzelnen Kanäle anzuzeigen, halten Sie die Taste CHANNEL

gedrückt, bis das Symbol P angezeigt wird. Die werden aller gültigen Kanäle wird abwechselnd 5 Sek. lang angezeigt.

Wechseln zwischen Temperatur- und Taupunktanzeige

Durch wiederholtes Drücken der Taste SET im Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Modus wechselt die Temperaturanzeige jeweils zwischen folgenden Einstellungen:

- Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

oberen linken Ecke der Anzeige zu blinken beginnt.

Festlegen der angezeigten Temperatureinheit (°C oder °F) Halten Sie im Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Modus die Taste SET gedrückt, um zwischen der

- Taupunkt, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit

Anzeige in Grad Celsius und Grad Fahrenheit zu wechseln.

112

Aktivieren/ Deaktivieren von Temperaturwarnungen

Drücken der Pfeiltaste ▲ bzw. ▼ aktivieren oder deaktivieren.

folgenden Einstellungen:

Grenzwert wird angezeigt.

unteren Grenzwert wird angezeigt.

Derzeitige Temperatur des jeweiligen Kanals

Einrichten von Temperaturwarnungen

3. Festlegen der Grenzwerte für die Temperaturwarnung:

ALARM/CHART, um die Auswahl zu bestätigen.

Deaktivieren von Temperaturwarnungen

- Derzeitige Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Außengerät

Zurücksetzen der Kanal-Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Um die gespeicherten Werte aller Kanäle zu löschen, halten Sie im Temperatur- und

- Mindesttemperatur und -luftfeuchtigkeit am Außengerät

- Höchsttemperatur und -luftfeuchtigkeit am Außengerät

Luftfeuchtigkeits-Modus die Taste MEMORY gedrückt.

folgenden Einstellungen:

Status Außengerät

zugehörigen Außengeräts an.

zu stellende Warnoption auszuwählen.

1. Durch wiederholtes Drücken der Taste ALARM/CHART im Temperatur- und

Luftfeuchtigkeits-Modus wechselt die Temperaturanzeige der einzelnen Kanäle jeweils zwischen

Obergrenze Temperaturwarnung (falls deaktiviert, erscheint "OFF"): Das Symbol für den oberen

Untergrenze Temperaturwarnung (falls deaktiviert, erscheint "OFF"): Das Symbol für den

2. Bei Anzeige der vorgenannten Warnungen können Sie das entsprechende Warnsignal durch

1. Drücken Sie im Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Modus die Taste ALARM/CHART, um die

2. Halten Sie die Taste ALARM/CHART gedrückt, bis die Temperatur des betreffenden Kanals

Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurück-

4. Nach erfolgter Eingabe wechselt die Anzeige zurück zur Auswahl der Temperaturwarnungen.

Anzeigen der Kanal-Grenzwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Durch wiederholtes Drücken der Taste **MEMORY** im Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Modus

Das Funkwellensymbol über der Anzeige des aktuell aktiven Kanals zeigt die Empfangsstärke des

113

wechselt die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsanzeige der einzelnen Kanäle jeweils zwischen

und das Symbol für die Unter- bzw. die Obergrenze in der Anzeige zu blinken beginnen.

zugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf

So deaktivieren Sie eine oder mehrere Temperaturwarnungen:

Drücken Sie die Taste ALARM/CHART, um das/die Signal(e) zu deaktivieren.

SymbolStatus Sucht nach Signalen vom Außengerät

Aktivieren der Außengerätsignalsuche der Hauptkonsole Die Suche nach Funksignalen der Außengeräte kann an der Hauptkonsole manuell vorgenommen werden. Halten Sie die Taste ▼ gedrückt, um die Suche zu erzwingen.

Niederschlag am jeweiligen Tag die festgelegte Höchstmenge überschreitet.

Niederschlagsmodus Die Hauptkonsole zeichnet den Gesamtniederschlag der letzten Stunden, der letzten 24 Stunden,

des Vortags, der letzten Woche und des Vormonats auf. Die Niederschlagsmenge wird wahlweise in Millimeter oder Zoll angegeben. Die Tagesniederschlagswarnung kann so programmiert werden, dass ein Signal ertönt, wenn der

Guter Empfang vom zugehörigen Außengerät

Kein Empfang seit über 15 Minuten

Aufrufen des Niederschlagsmodus Über die Hauptkonsole: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, bis das Niederschlagssymbol

in der Anzeige zu blinken beginnt. Anzeigen der Niederschlagsstatistik

Durch wiederholtes Drücken der Taste SET oder MEMORY im Niederschlagsmodus wechseln Sie von einer der folgenden Niederschlagsstatistiken zur nächsten:

- Letzte Stunde - Letzte 24 Stunden - Vortag
- Letzte Woche
- Vormonat
- Tipp: Um die aktuelle Niederschlagsrate zu ermitteln, können Sie den Niederschlag der letzten
- Zurücksetzen der gespeicherten Niederschlagswerte Halten Sie im Niederschlagsmodus die Taste MEMORY gedrückt, um alle Niederschlagsaufzeich-

Stunde wahlweise als "mm/hr" oder "in/hr" anzeigen lassen.

Festlegen der Einheit für die Niederschlagsanzeige (mm oder Zoll)

Halten Sie Niederschlagsmodus die Taste SET gedrückt, um alle Werte in Millimeter bzw. Zoll

114

1. Drücken Sie im Niederschlagsmodus wiederholt auf die Taste ALARM/CHART, um zwischen der aktuellen Niederschlagsanzeige und der Tagesniederschlags-warnung zu wechseln (es

Aktivieren/ Deaktivieren der Tagesniederschlagswarnung

- erscheint der Hinweis "ALARM HI"). Bei deaktivierter Warnfunktion erscheint der Hinweis "OFF" anstelle des Niederschlagsgrenz wertes. Bei angezeigtem Niederschlagsgrenzwert können Sie die Warnfunktion durch Drücken der Pfeiltaste ▲ oder ▼ aktivieren bzw. deaktivieren.
- Einrichten der Tagesniederschlagswarnung 1. Drücken Sie im Niederschlagsmodus auf die Taste ALARM/CHART, um die Niederschlagswar-
- nung aufzurufen. 2. Halten Sie die Taste ALARM/CHART gedrückt, bis die Niederschlagswarnung und der Hinweis
- "ALARM HI" in der Anzeige zu blinken beginnen. 3. Festlegen des Grenzwerts für die Niederschlagswarnung: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurück-

zugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf ALARM/CHART,

- um die Auswahl zu bestätigen. 4. Nach erfolgter Eingabe wechselt die Anzeige zurück zur Niederschlagswarnung.

Windmodus Die Windrichtung wird in Form einer simulierten Windrose angezeigt. Die Richtung lässt sich wahlweise als Kompasspunkt (z. B. NW) oder in Grad von Norden (z. B. 22,5°) anzeigen. Die linke

Drücken Sie die Taste ALARM/CHART, um die Warnfunktion zu deaktivieren.

Deaktivieren der Tagesniederschlagswarnung

So deaktivieren Sie die Niederschlagswarnfunktion:

obere Ecke der Windanzeige kann so eingestellt werden, dass sie die Temperatur am Standort des Windmessers anzeigt bzw. die um den Windchill-Faktor angepasste "gefühlte" Temperatur.

10 Minuten sowie Böen, Wind- und Böenwarnungen an. Ferner lassen sich hier archivierte

Höchstwerte für Wind und Böen des jeweiligen Tages anzeigen. Die Warnungen zu Wind- und Böengeschwindigkeit lassen sich so program-mieren, dass bei Überscheiten eines festgelegten Grenzwerts ein Warnsignal ertönt. Die Windgeschwindigkeit wird wahlweise in km/h, mph, m/s oder Knoten angegeben.

Hinweis: Die Wind- und Böenwarnfunktionen haben einen Toleranzwert (Hysterese) von 8 km/h

Die linke untere Ecke der Windanzeige zeigt die durchschnittliche Windgeschwindigkeit der letzten

bzw. 11 km/h. Diese Toleranzen sollen verhindern, dass der Warnton durch geringe Schwankungen im Grenzbereich mehrfach ausgelöst wird. Das bedeutet umgekehrt auch, dass die Windgeschwindigkeit nach Erreichen des Grenzwertes nicht nur diesen sondern auch den Toleranzwert wieder unterschrei-ten muss, damit die Warnung deaktiviert wird.

Über die Hauptkonsole: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, bis das Windsymbol Anzeige zu blinken beginnt. 115

Durch wiederholtes Drücken der Taste SET im Windmodus wechselt die Anzeige jeweils zwischen folgenden Einstellungen:

Konfigurieren der Windanzeige

- Temperatur samt Windchill, Windrichtung in Grad - Temperatur samt Windchill, Windrichtung als Kompasspunkt

- Temperatur am Windmesser, Windrichtung als Kompasspunkt
- Temperatur am Windmesser, Windrichtung in Grad Festlegen der Einheit für die Windgeschwindigkeit (km/h, mph, m/s oder
- Halten Sie im Windmodus die Taste SET gedrückt, um zwischen der Anzeige in km/h, mph, m/s oder Knoten zu wechseln.

Anzeigen der Windstatistik

Durch wiederholtes Drücken der Taste MEMORY im Windmodus wechselt die Anzeige der Windgeschwindigkeit jeweils zwischen folgenden Einstellungen:

- Derzeitige Windgeschwindigkeit - Spitzenwindgeschwindigkeit des Tages (es erscheint der Hinweis "DAILY MAX")

Knoten)

löschen.

- Böengeschwindigkeit (es erscheint der Hinweis "GUST") - Spitzenböengeschwindigkeit des Tages (es erscheint der Hinweis "GUST DAILY MAX") Zurücksetzen der gespeicherten Windwerte
- Aktivieren/ Deaktivieren von Windwarnungen 1. Durch wiederholtes Drücken der Taste ALARM/CHART im Windmodus wechselt die Anzeige

- Böenwarnung (es erscheint der Hinweis "GUST ALARM HI")

der Windgeschwindigkeit jeweils zwischen folgenden Einstellungen: - Derzeitige Windgeschwindigkeit - Windgeschwindigkeitswarnung (es erscheint der Hinweis "ALARM HI")

Halten Sie im Windmodus die Taste MEMORY gedrückt, um alle aufgezeichneten Windwerte zu

Bei deaktivierter Warnfunktion erscheint der Hinweis "OFF" anstelle des Windgrenzwertes. 2. Bei angezeigtem Windgrenzwert können Sie die Warnfunktion durch Drücken der Pfeiltaste 🛦 oder ▼ aktivieren bzw. deaktivieren.

Symbol in der Anzeige zu blinken beginnen.

Einrichten von Windwarnungen 1. Drücken Sie im Windmodus die Taste ALARM/CHART, um die zu konfigurierende Warnoption auszuwählen.

2. Halten Sie die Taste ALARM/CHART gedrückt, bis die Warnfunktion und das entsprechende

3. Festlegen des Grenzwerts für die Warnung: Drücken Sie die Pfeiltaste ▲ bzw. ▼, um den Wert anzupassen. Um schnell vor- oder zurückzugehen, halten Sie die betreffende Taste einfach gedrückt. Drücken Sie auf ALARM/CHART,

116

um die Auswahl zu bestätigen. 4. Nach erfolgter Eingabe wechselt die Anzeige zurück zur Auswahl der Windwarnungen. Aufrufen des Windmodus

Deaktivieren von Windwarnungen So deaktivieren Sie die Windwarnfunktion: Drücken Sie die Taste ALARM/CHART, um die Warnfunktion zu deaktivieren.

Der Batterieladestand der Außengeräte wird stündlich überprüft. Bei niedrigem Ladestand leuchtet

Wartung

ein Warnsignal auf. Tauschen Sie die Batterien des betreffenden Geräts umgehend aus.

Austauschen der Batterien

Austauschen der Batterien der Hauptkonsole 1. Um sicherzustellen, dass keine Daten und Aufzeichnungen verloren gehen, schließen Sie

zunächst den Netzadapter an das Basisgerät (die Hauptkonsole) an. 2. Nehmen Sie dann die rückwärtige Abdeckung ab, und tauschen Sie die Batterien aus. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien.

- 3. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Austauschen der Batterien der Außengeräte 1. Folgen Sie beim Austausch der Batterien den Aufbauanweisungen für das betreffende Gerät. 2. Bei ordnungsgemäßem Einlegen der Batterien nimmt das Außengerät den Sendebetrieb sofort

wieder auf. Um eine sofortige Suche nach Funksignalen aller Außengeräte zu erzwingen, halten Sie die Pfeiltaste ▼ an der Hauptkonsole gedrückt.

Die Hauptkonsole und Gehäuse der Außengeräte lassen sich mit einem feuchten Tuch reinigen. Zum Reinigen von Kleinteilen eignen sich Wattestäbchen und Pfeifenreiniger. Verwenden Sie niemals Scheuer- und Lösungsmittel. Tauchen Sie elektronische Bauteile nicht in Wasser ein, und reinigen Sie diese nicht unter fließendem Wasser.

Windmesser

Reinigen

Prüfen Sie, ob sich die Windfahne und die Windschalen frei drehen können und frei von Verunreinigungen (z. B. Schmutz, Fremdkörpern, Spinnenweben) sind. Niederschlagsmesser

Wie alle Niederschlagsmesser besteht auch bei diesem Gerät die Gefahr, dass die Trichteröffnung

verstopft. Prüfen Sie daher den Niederschlagsmesser regelmäßig auf Verunreinigungen, um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.

- Nehmen Sie dazu das Schutzgitter und den Deckel ab. Entfernen Sie Schmutz, Blätter und Fremdkörper, indem Sie die Geräteteile mit Seifenwasser und einem feuchten Tuch säubern. Zum Reinigen von Perforationen und Kleinteilen eignen sich Wattestäbehen und Pfeifenreiniger.

Achten Sie auf Spinnen und andere Insekten, die möglicherweise in den Trichter gelangt sind.

- Reinigen Sie auch den Kippmechanismus mit einem feuchten Tuch. **Problembehebung**
- "Es werden keine Wetterwerte sondern nur Strichelchen "---" angezeigt".Die Anzeige von Wetterwerten wird zurückgesetzt (",---"), wenn innerhalb der folgenden Zeiträume kein Funksignal von den Außengeräten empfangen wurde:

Thermo-Hygrometer: nach 15 Min.

Niederschlagsmesser: nach 30 Min.

Außengeräte zu erzwingen.

Windmesser (Anemometer): nach 15 Min.

Sollten diese Maßnahmen das Problem nicht beheben, überprüfen Sie den Übertragungsweg zwischen dem betroffenen Außengerät und Hauptkonsole, und wechseln Sie bei Bedarf den Standort. Obwohl Funksignale auch Objekte und Mauern durchdringen, sollte zwecks optimalem Empfang Sichtkontakt zur Hauptkonsole bestehen.

Halten Sie anschließend die Pfeiltaste ▼ gedrückt, um eine Suche nach Funksignalen der

Überprüfen Sie den Batteriestand des betroffenen Geräts und tauschen Sie diese bei Bedarf aus.

Empfangsprobleme können auch folgende Ursachen haben: - Der Abstand zwischen Außengerät und Hauptkonsole ist zu groß (die maximale Übertragungsreichweite im offenen Gelände beträgt 30m). - Der Übertragungsweg ist von abschirmenden Materialien wie z. B. Metalloberflächen, Betonmauern oder dichtem Bewuchs blockiert.

Die angezeigten Wetterwerte entsprechen nicht dem offiziellen Wetterbericht Aufgrund unterschiedlicher Umweltbedingungen und der Standortwahl für die Außengeräte können die Wetterangaben erheblich von offiziellen Wetterberichten abweichen. Beachten Sie die Tipps zur

Standortwahl in diesem Handbuch, um die Außengeräte optimal aufzustellen.

Radiokopfhörer, Babyfon) und elektronischen Geräten vor.

- Es liegen Interferenzen von anderen Funksignalquellen (z. B. Schnurlostelefonen,

Die Wettervorhersage trifft nicht zu Bei der Wettervorhersage handelt es sich um Prognosen für die nächsten 12 bis 24 Stunden, die somit von der aktuellen Witterung abweichen können.

1. Tauchen Sie die Geräte niemals in Wasser ein.

eschäden und zum Verziehen von Komponenten führen könnte.

SICHERHEITSHINWEISE

2. Reinigen Sie die Geräte nicht mit Scheuermitteln oder ätzenden Präparaten. Dadurch könnten die Kunststoffteile verkratzen und Schaltkreise korrodieren. 3. Setzen Sie die Geräte nicht extremen Belastungen, Erschütterungen, Temperaturen oder extrem hoher Luftfeuchtigkeit aus, da dies zu Funktionsstörungen, verkürzter Lebensdauer, Batteri-

Das Produkt wurde so konstruiert, dass es bei sachgemäßem Umgang seinen Zweck über viele Jahre

erfüllen wird. Um dies sicherzustellen, sind einige Sicherheitshinweise zu beachten:

- 4. Öffnen Sie die Geräte auf keinen Fall. Manipulation der inneren Bauteile führt zum Erlöschen der Gerätegarantie und kann unnötige Schäden verursachen. Die Geräte enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Teile. 5. Verwenden Sie ausschließlich neue Batterien gemäß den Angaben im Benutzerhandbuch.
- Mischen Sie alte Batterien nicht mit neuen, da die alten auslaufen könnten. 6. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Inbetriebnahme der Geräte sorgfältig durch.

zwei 1,5V-Batterien vom Typ UM-3 oder AA

Stromversorgung vier 1,5V-Batterien vom Typ UM-3 oder AA Basisgerät: Außengerät Thermo-Hygrometer: zwei 1,5V-Batterien vom Typ UM-4 oder AAA zwei 1,5V-Batterien vom Typ UM-3 oder AA Außengerät Windmesser:

Gewicht Basisgerät: Außengerät Thermo-Hygrometer: Außengerät Windmesser:

Außengerät Niederschlagsmesser:

231g (ohne Batterien) 60g (ohne Batterien) 315g (ohne Batterien) Außengerät Niederschlagsmesser: 290g (ohne Batterien)

Abmessungen Basisgerät: Außengerät Thermo-Hygrometer: Außengerät Windmesser:

185,8 (L) x 136,9 (H) x 32 (T) mm 37,5 (L) x 110 (H) x 23 (T) mm 405 (L) x 375 (H) x 160 (T) mm Außengerät Niederschlagsmesser: 163 (L) x 177 (H) x 119 (T) mm

119

Stad

Memphis, Tenn

Milwaukee, Wis

Nashville, Tenn

New Orleans, La

New York, N.Y.

Minneapolis, Minn

Montreal, Que., Car

Miami, Fla

Code

MEM

MIA

MKE

MSP

YMX

BNA

MSY

NYC

OKC

OMA

YOW

PHL

PHX

PIT

PDX

SAT

SAN

SFO

Code

CAI

CCU

CPT

CCS

CPH

COF

DKR

DUR

FRA

GLA

HAM HAV

HEL

HKG

JKT

Johannesburg,

Kingston, Jamaica

South Africa

120

-5

-7

-8

Zone

Offset

Zone

DST

SU

NO

SU

SU

SU

SU

SU SU

DST

NO

NO

SU

SE

NO

SE

NO

SE

SE NO SE

SH

SE

NO SK

NO

NO

118

Baltimore, Md BWI Birmingham, Ala внм Boston, Mass BOS Calgary, Alba., Can

Anhang

Städte codes

Stad

Atlanta, Ga.

Austin, Tex

YYC -7 Chicago, IL CGX Cincinnati, Ohio CVG -5 Cleveland, Ohio CLE -5 Columbus, Ohio

USA und Kanada

Code

AUS

Zone

-6

-5

DST

SU

SU

SU

SU

SU

SU


	Dallas, Tex.	DAL	-6	SU	Ottawa, Ont., Can.		
	Denver, Colo.	DEN	-7	SU	Philadelphia, Pa.		
	Detroit, Mich.	DTW	-5	SU	Phoenix, Ariz.		
	El Paso, Tex.	ELP	-7	SU	Pittsburgh, Pa.		
	Houston, Tex.	HOU	-6	SU	Portland, Ore.		
	Indianapolis, Ind.	IND	-5	NO	San Antonio, Tex.		
	Jacksonville, Fla.	JAX	-5	SU	San Diego, Calif.		
	Las Vegas, Nev.	LAS	-8	SU	San Francisco, Calif.		
	Los Angeles, Calif.	LAX	-8	SU	San Jose, Calif.		
Städte codes Europa und Restliche Welt							
	Stad	Code	Zone	DST	Stad		
			Offse	et			

Houston, Tex.	HOU	
Indianapolis, Ind.	IND	-
Jacksonville, Fla.	JAX	
Las Vegas, Nev.	LAS	-
Los Angeles, Calif.	LAX	
Städte codes Eur	opa u	n
Städte codes Eur Stad	opa u Code	
Addis Ababa, Ethiopia	ADD	
Adelaide, Australia	ADL	

ouonoonviiio, riu.	0, 0, 0
Las Vegas, Nev.	LAS
Los Angeles, Calif.	LAX
Städte codes Eur	opa un
Stad	Code
Addis Ababa, Ethiopia	ADD
Adelaide, Australia	ADL
Algiers, Algeria	ALG
Amsterdam, Netherlands	AMS
Ankara, Turkey	AKR

Budapest, Hungary

Buenos Aires, Argentina



SU Oklahoma City, Okla CMH -5 SU Omaha, Neb

Los Angeles, Calif.	LAX	-8	SU	San Jose, Calif.
Städte codes Eur	opa un	d Rest	liche W	^v elt
Stad	Code	Zone Offset	DST	Stad
Addis Ababa, Ethiopia	ADD	3	NO	Cairo, Egypt
Adelaide, Australia	ADL	9.5	SA	Calcutta, India
				(as Kolkata)
Algiers, Algeria	ALG	1	NO	Cape Town, South A
Amsterdam, Netherlands	s AMS	1	SE	Caracas, Venezuela
Ankara, Turkey	AKR	2	SE	Chihuahua, Mexico
Asunción, Paraguay	ASU	-3	sp	Copenhagen, Denma
Athens, Greece	ATH	2	SE	Córdoba, Argentina
Bangkok, Thailand	BKK	7	NO	Dakar, Senegal
Barcelona, Spain	BCN	1	SE	Dublin, Ireland
Beijing, China	BEJ	8	NO	Durban, South Africa
Belgrade, Yugoslavia	BEG	1	SE	Frankfurt, Germany
Berlin, Germany	BER	1	SE	Glasgow, Scotland
Birmingham, England	BHX	0	SE	Guatemala City,
				Guatemala
Bogotá, Colombia	BOG	-5	NO	Hamburg, Germany
Bordeaux, France	BOD	1	SE	Havana, Cuba
Bremen, Germany	BRE	1	SE	Helsinki, Finland
Brisbane, Australia	BNE	10	NO	Hong Kong, China
Brussels, Belgium	BRU	1	SE	Irkutsk, Russia
Bucharest, Romania	BBU	2	SE	Jakarta, Indonesia

SE

BUD

BUA

-3

- - Stad Zone Kinshasa, Congo FIH Kuala Lumpur, Malaysia KUL La Paz, Bolivia LPB Lima, Peru LIM Lisbon, Portugal LIS Liverpool, England

Manila, Philippines

Marseille, France

Milan, Italy

Melbourne, Australia

Mexico City, Mexico

Montevideo, Uruguay Moscow, Russia

Munich, Germany

Nanjing (Nanking)

New Delhi, India

Odessa, Ukraine

DST definition

SC = Chile DST

SG = Egypt DST

Osaka, Japan

Nairobi, Kenya

Naples, Italy

Code Time 0 London, England LON Lvon, France LYO Madrid, Spain MAD

MNI

MRS

MEL

MEX

MIL

MVD MOW MUC NBO NKG NO NAP SE NO

DST

NO

NO

NO

SE

SE

SE

NO

SE

SU

SE

Stad

Oslo, Norway

Paris, France

Rome, Italy

Salvador, Brazil

Santiago, Chile

São Paulo, Brazil

Shanghai, China

Sofia, Bulgaria

Sweden

Stockholm Arlanda

Sydney, Australia

Tokyo, Japar

Tripoli, Libva

Singapore, Singapore

Perth. Australia

Panama City, Panama

Prague, Czech Republic

Rangoon, Myanmar

Reykjavík, Iceland

Rio de Janeiro, Brazil

Code

PTY

PFR

PRG

RKV

RIO

SSA

SCL

SHA

SIN

ARN

SYD

TKO

TRP

Time

Zone

-5

6.5

-3

10

DST

SE

NO

NO

SE NO

NO

sb

NO

sc

NO

NO

SE

NO

- SI = Iraq en Syria DST SK = Irkutsk & Moscow DST SM = Montevideo, Uruguay DST SN = Namibia DST SP = Paraguay DST SQ = Iran DST (kan jaarlijks veranderen). ST = Tasmania DST
- Vienna, Austria VIF SE DEL 5.5 Warsaw, Poland WAW SE ODS Zürich, Switzerland SA = Australian DST. SB = South Brazilian DST. Verandert jaarlijks SE = Standard European DST. SH = Havana, Cuba DST SU = Standard American DST. SZ = New Zealand DST NO DST = no = Plaatsen welke niet doen aan zomertiid ON = Altijd 1 uur bij de locale standaard tijd bijtellen

Technische Daten

Empfänger der Wetterstation

Empfänger (Stromversorgung: 6V, Temp: 23°C) und Messgerät

(Stromversorgung: 3V, Temp: 23°C) Übertragungsfrequenz: 433 MHz

Reichweite Empfänger: max. 30m (bei Sichtverbindung)

Messbereich des Barometers: 500 hPa bis 1.100 hPa (14,75 inHg bis 32,44 inHg)

(Über NN: 374,5 mmHg bis 823,8 mmHg)

Luftdruckausgleich für Höhenangabe -200m bis +5.000m (-657 Fuß bis 16.404 Fuß)

Auflösung Barometerangabe: 0,1 hPa (0,003 inHg, 0,08 mmHg) Genauigkeit Barometerangabe: ±5 hPa (0,015 inHg, 0,38 mmHg) Messbereich Außentemperatur: -10°C bis 60°C (14°F bis 140°F) Messbereich Raumtemperatur: -5°C bis 50°C (23°F bis 122°F)

Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C (14°F bis 140°F) Lagertemperatur: -40°C bis 60°C (-4°F bis 140°F) Temperaturmessgenauigkeit: ±1°C bzw. ±2°F Temperaturauflösung: 0,1°C bzw. 0,2°F Messbereich Luftfeuchtigkeit: 0% bis 99% Messgenauigkeit Luftfeuchtigkeit: ±5%

Auflösung der Luftfeuchtigkeit: 1%

Empfangsintervalle

Außengerät Thermo-Hygrometer: etwa alle 47 Sek.

Niederschlagsmesser: alle 183 Sek.

Windmesser: alle 33 Sek.

Genauigkeit Sonnenauf- und -untergang: ±3 Min. (bei einer Breitengradgenauigkeit von ±50°) Messbereich Windrichtung: 16 Stellungen

Genauigkeit Windrichtung: ±11,25°

Auslösung Windrichtung: 22,5°

Schwellenwert Windrichtungsmessung: 5 km/h

Messbereich Windgeschwindigkeit: 0 bis 320 km/h(199,9 mph, 173,7 Knoten, 89,3 m/s)

Messgenauigkeit Windgeschwindigkeit: ±3,2 km/h +5% Schwellenwert Windgeschwindigkeitsmessung: 5 km/h

Aktualisierung Wind-/Böengeschwindigkeitsanzeige: alle 33 Sek.

Messintervall Wind-/Böengeschwindigkeit: alle 11 Sek.

Messbereich Niederschlag (1h/24h/Vortag): 0,0 bis 1.999,9 mm (78,73 Zoll)

Messbereich Niederschlag (Vorwoche, Vormonat): 0,0 bis 1.999,9 mm (78,73 Zoll)

Messintervall Raumtemperatur: alle 10 Sek.

Messintervall Luftfeuchtigkeit im Raum: alle 10 Sek.

PC-Anforderung zur Installation der Software "Weather Capture Advance"

Betriebssystem: Windows 98SE oder höher JAVA muss installiert sein

Ram: 32 MB RAM oder höher Festplatte: 20 MB freier Speicherplatz

Optische Vorrichtung: 2-fache CD-Rom